

### 使用说明书

### 数字显示式调节器

型号: PXH

承蒙您购买富士的数字显示式调节器,深表感谢。

请确认与您所订购的产品一致后,按照以下项目进行使用。(在附属CD-ROM中的用户手册(INP-TN514206a-C)中记载着详细的操作方法,请参阅。)

并请安排,将本使用说明书交付给最终使用本产品的人员手中。

请注意 本书的内容将来若有变更,恕不通知,敬请谅解。

关于本书的内容,我们尽了最大努力以保证其正确性,但对包括由于书中的误记、内容遗漏、或因使用有关内容而导致的间接损害等任何损失,本公司概不负责,敬请谅解。

### 目录

		-		4	
				9	
1				10	
2	接	线.		11	
3	使用	方	法	12	
4	关于	显	示和	操作方法16	,
5	参数	的	切换	方法17	
( <del>j</del>	<b>连通型</b>	Ī,	电动	阀控制型、	
	九(	]热	·/冷去	[控制型通用参数表]	
	Ch1	ol	95	(运行参数)18	,
	Ch2	$\rho_{c}$	_d	(控制参数)20	)
	Ch3	Ρί	<u>.</u> r	(控制参数组态)22	
	Ch7	$\Pi_{\ell}$	on	(监视器)23	,
	Ch8	58	57	(输入输出定义)25	,
	Ch9	5	<b>4</b> 5	(系统定义)28	í
	ChA	A.	LΠ	(报警设定)30	,
	ChB	<i>E</i> .	οN	(通信)31	
	ChC	L	nr	(线性化)32	
	ChD	Ε	LC	(公式运算)32	
	ChE	A.	Γ	(整定)32	
	ChG	٢	o٢	(累计)33	,
	ChT	Γį	LE	( T-Link )35	,
	ChX	٠,	<i>[P</i>	(菜单)36	í
( E	电动阀	腔	制型	专用参数表〕	
	Ch7	$\Pi_{\ell}$	חכ	(监视器)37	,
	Ch8	58	55	(输入输出定义)37	,
	Ch9	5	45	(系统定义)37	,
	ChF	P	FЬ	(电动阀设定)38	,

〔加热、冷却控制型专用参数表〕	
Ch2 Pこa (控制参数)	39
Ch4 PLF (控制参数组态)	40
Ch7 <i>[]on</i> (监视器)	42
Ch8 5EF (输入输出定义)	42
Ch9 555 (系统定义)	42
6 关于调节器的功能	43
6-1 报警功能	43
〔表1〕报警动作种类代码表	44
7 调节器的设定步骤	45
〔表2〕输入代码表	47
〔表3〕输入量程表 (标准量程)	48
〔表4〕输出类型代码表	49
〔表5〕Di输入分配(Di1~Di15)	51
〔表6〕DO及LED显示分配	52
〔表7〕待机动作	52
〔表8〕用户分配键	53
〔表9〕公式运算种类	54
〔表10〕控制模板	55
8 请在显示异常时阅读	56
型号说明	57
规 格	60

### 规格和附件的确认

使用产品之前,请确认与订购的型号一致。 (56~58页中刊登有型号一览表。)

#### 请确认下列附件完整无缺。

・ 调节器本体
・使用说明书(本书)1册
・CD-ROM 1张
使用说明书
用户手册
通信功能使用说明书(Modbus) CD内容
通信示范程序 (50円台)
参数装载器使用说明书
│ 参数装载软件
・安装配件2个
・防水用密封垫 1片
・单位铭牌1张
・终端电阻*11个

※1) 仅附属给选型时选择通信功能(RS485)者。

### 另售品

名 称	订购代码
·PC装载器通信电缆	ZZPPXH1 * TK4H4563
·端子罩*2	ZZPPXR1-B230

※2) 每台需要2个。

### 相关资料

有关本书中记载的详细内容, 请参阅以下资料。

内 容	名 称	资料编号
规格	产品目录	CCNO: 1152
操作方法	用户手册(普通型) 用户手册(电动阀型) 用户手册(加热冷却型)	INP-TN514206a-C INP-TN514357a-C INP-TN514557-C
通信功能	通信功能使用说明书(Modbus)	INP-TN514207b-C
装载器功能	参数装载器使用说明书	INP-TN514208a-C

以上内容的最新资料也可从http://www.fic-net.co.jp/ 下载。

### 使用前须知

### 安全注意事顶

使用前请认真阅读该"安全注意事项",正确使用本产品。

这里列出的注意事项记载着与安全有关的重要内容,请务必遵守。安全注意事项的等级分为"警告"和"注意"。

$\triangle$	警告	如使用不当,可能导致死亡或者重伤。
$\triangle$	注意	如使用不当,可能导致使用人员受伤及 发生物质损失。

### 1. \_\_\_\_\_ 警告

### 1.1 关于规格方面的限制

本产品以应用于普通设备为前提而开发、设计、制造的。

特别是用于以下必须保证安全性的用途时,请在采用失效保护设计、冗余设计以及定期检查等措施,确保系统、设备整体安全的基础上进行使用。

- ·以人体保护为目的的安全装置
- ・运输设备的直接控制
- ・飞机
- ・宇航设备
- ・原子能设备 等

请勿将本调节器用于与人命直接相关的用途。

#### 1.2 设置及配线

· 本调节器适合于在下述的条件下设置。

环境温度	- 10 ~ 5	– 10 ~ 50°C		
环境湿度	90%RHI	90%RH以下(应不结露)		
设置种类	II	担保に0.1010.1		
污染度	2	- 根据IEC 1010-1		

・请确保温度传感器与达到或产生下表所示电压值的场所之间,保持下表所示的爬电距离和空间距离。 无法满足上述要求时, EN61010的安全承诺可能无效。

工作电压或产生电压 [Vrms或Vdc]	空间距离 (mm)	爬电距离 (mm)
最高50	0.2	1.2
最高100	0.2	1.4
最高150	0.5	1.6
最高300	1.5	3.0
300以上	请与本公司	经销商联系

危险电压

· 上述数值中,超过50Vdc(称为危险电压)时,必须对本调节器的所有端子与接地间进行基本绝缘,对报 警输出进行辅助绝缘。

另外,本调节器的绝缘等级如下表所示。在安装前,请先确认本调节器的绝缘等级是否符合您的使用 要求。

电源	内部电路	
数字量输出(DO)1,2	PC装载器接□	
	测量值输入1(PV1)	
数字量输出(DO)3	测量值输入2(PV2)	
数字量输出(DO)4	辅助模拟量输入1(Ai1)	
数字量输出(DO)11~15	输出1(电流/SSR驱动)	
	输出2(电流/SSR驱动)	
	数字量输入(DI)1~4	
———— 基本绝缘(AC1500V)	数字量输入(DI)11~15	
——— 功能绝缘(AC500V)	变送器供电电源	
不绝缘	RS485	

- ・若本调节器的故障或异常可能导致重大事故时、请在外部设置适合的保护电路。
- ・本调节器中未配备电源开关、熔断器,需要时请另行设置。(主电源开关:2种断路器,熔断器额定规 格: 250V 1A)
- · 电源配线,请使用与耐压600V聚氯乙烯绝缘电线同等以上性能的电线。
- ・ 为防止调节器损坏及发生故障,请使用与额定值相符的电源电压。・ 为防止触电及调节器发生故障,在所有配线施工完成之前请不要接通电源。
- ・接通电源前,请务必确认已确保预留防止触电及调节器火灾的间隔。
- · 通电中请不要接触端子。否则,可能导致触电、误动作。
- ·请绝对不要对本调节器进行分解、加工、改造、修理。否则、会有异常动作、触电、发生火灾的 危险。

#### 1.3 维护

- ・请切断电源后再进行本调节器的装拆。否则,可能引起触电、误动作或故障。
- · 为保证能够持续安全地使用本调节器,建议定期进行维护。 因为本调节器的零部件中,有的有使用寿命限制,有的会因时效而老化。
- ·正常使用情况下,包含附件在内,本体的保质期限为1年。

### 2. / 注意

#### 2.1 设置环境注意事项

设置时请注意避开以下场所。

- ・工作时环境温度超出 10~50°C范围的场所(AC200V系列电源,建议在最高环境温度45°C以下使用)
- ·工作时环境湿度超出0~90%RH范围的场所
- ·温度变化剧烈, 易结露的场所
- ・产生腐蚀性气体(特别是硫化气体、氨等)或易燃性气体的场所
- ·受水、油、化学药品、蒸汽、热气侵袭的场所 (浸水后,存在发生漏电、火灾的危险,请委托经销商检查)
- ・粉尘、盐分、铁粉较多的场所
- ·感应干扰大,容易产生静电、磁力、噪声的场所
- · 受阳光直射的场所
- ·由于辐射热等导致产生热蓄积的场所

#### 2.2 面板安装注意事项


- ·请将附属的安装配件(2个)安装到PXH的上下侧,用螺丝刀紧固。 紧固扭矩约为0.15N·m(1.5kg·cm)。 (因为是塑料机壳,请注意不要过度紧固)
- · 本调节器的正面采用符合NEMA-4X(相当于IP66)标准的防水结构,但仍要使用附属的密封垫以确保调节器和面板间的防水性能,所以请按以下要领进行安装。(安装错误,将导致防水性能降低)
  - ① 如图1所示,将密封垫安装到调节器的机壳上后,再将其一起嵌入到面板内。
  - ② 如图2所示,紧固安装配件的螺钉,使调节器的正面和密封垫及面板之间不留缝隙。此时,请确认无图3所示的密封垫错位等的变形。
- · 面板强度较弱时,密封垫和面板之间将出现间隙而导致防水性能降低,请加以注意。
  - · 使用密封垫时请按以下操作进行紧固。

(使用密封垫时,由于密封垫的变形,不能充分限制紧固扭矩的增加,可能会因过度紧固而导致机壳变形)

紧固螺钉,直至安装配件中央附近出现左右裂纹,"咔嗒"声出现5次左右。

(在此状态下, 扭矩会自动调整使密封垫达到适合的压力)

#### 安装方法



标准:垂直面安装(水平姿势安装)

倾斜安装时最大倾斜角为向后下方倾斜30°

图4



(注意点)

- ·为避免妨碍散热,本调节器的周围应无遮挡物。
- ·请不要堵塞端子上部的通风孔。
- ・请将安装配件安装在本体中央的安装孔中。

#### 2.3 接线注意事项

- ·请从左侧端子(1~12号端子)开始进行配线。
- ・未使用端子请不要进行任何连接。(请勿用作转接端子)
- · 热电偶输入时请使用规定的补偿导线,测温电阻输入时请使用导线电阻较小、3根线间无电阻差的 线材。
- · 为避免噪声感应的影响,请将输入信号线远离电源线、负载线。
- · 请将输入信号线、输出信号线相互分离, 并使用屏蔽线。
- ·来自电源的噪声较强时,建议附加隔离变压器,并使用噪声滤波器。

(例: TDK公司生产的ZMB22R5-11噪声滤波器)

请务必将噪声滤波器安装到接地的面板上,以最短的距离对噪声滤波器输出侧和调节器电源端子进行配线。请勿在噪声滤波器输出侧的配线上安装熔断器、开关等,否则会降低滤波器的效果。

- ・ 调节器电源线采用绞线方式效果更好。(绞合的节距越短, 降噪效果越好。)
- 接通电源时接点输出需要动作准备时间。在用作外部联锁电路等的信号时,请同时使用延时继电器。
- ·輸出继电器连接满额负载,会导致使用寿命缩短,所以请附加辅助继电器使用。输出动作频率较高时,建议选择SSR/SSC驱动输出型。

[比例周期]继电器输出: 30秒以上 SSR/SSC: 1秒以上

· 作为继电器输出的负载,连接电磁开关等电感性负载时,为保护接点免受开关电涌的危害,使其具有 较长的使用寿命,建议使用富士电机设备技术(株)生产的陶瓷电涌吸收器。

型 号 ENC241D-07A(电压为100V系列) ENC471D-07A(电压为200V系列)

安装位置 请连接到继电器控制输出的接点间。(参见图5)

・ 热电偶输入时,请确认RCJ模块是否如图5所示那样进行了连接。(如果未连接RCJ模块,则不能进行 温度检测,请加以注意)

将热电偶输入变更为测温电阻输入使用时,请拆下RCJ模块使用。请保存好拆下的RCJ模块。又,变更为其他输入时,请注意不要忘记装RCJ模块。

- · 使用齐纳隔离器时,请考虑配线电阻。
- · mV输入时,使用时请不要拆下RCJ模块。
- ・輸出设定为4-20mA时,如果进行SSR连接,则MV即使显示为 5%,输出也将保持ON状态,将很危险。请务必检查、确认设定和配线。
- ·通过型号指定为带变送器供电电源时,如图6所示那样进行外部接线。




图5 陶瓷电涌吸收器及RCJ模块安装位置

图6 带变送器供电电源规格的外部接线方法


### 2.4 按键操作注意事项/异常时的操作

- ・如果未正确设定报警功能,则调节器异常时不能进行正确输出,所以运行前请务必进行动作确认。
- ·输入断线时显示为UUUU。更换传感器时请务必切断电源。
- · 过量程或欠量程输入时的PV显示为UUUU或LLLL。但是,显示极限小于过量程、欠量程时,显示固定为 19999或99999。

### 2.5 其他

- ・请不要使用酒精、汽油等有机溶剂擦拭本调节器。请使用中性溶剂擦拭。
- · 在本调节器的附近使用手机,是造成误动作的原因。所以使用手机时请离开50cm以上。
- · 如果在收音机、电视机、无线设备附近使用,可能导致发生故障。

### 正确使用须知




- ※ 本体达到热态稳定约需15分钟时间,所以请在接通电源15分钟以后再进行测量等工作。
- ※ 接通电源后,在建立输出前约需7秒钟。

### 1 设置、安装

### 外形、面板开孔尺寸

(单位: mm)




- ※ 有些型号,未使用的端子(37~60号端子)未装入端子板。(装有空罩)
- ※ PC装载器接口在使用参数装载器时使用。使用参数装载器时需要另售的PC装载器通信电缆。
- ・接线时可使用的电线、压接端子尺寸如下所示。


### 电线尺寸

零件	で入
热电偶(补偿导线)	1.25mm <sup>2</sup> 以下
电线	1.25mm <sup>2</sup> 以下

#### 压接端子尺寸


- 1			
	适用电线尺寸	紧固扭矩	
	0.25 ~ 1.25mm <sup>2</sup>	0.8N · m	






#### 使用端子罩时的接线方法

· 紧固2根电线时,电线尺寸使用1.25mm<sup>2</sup>以下,如下图所示进行接线。



## 2 接 线


### 端子连接图



RCJ模块:热电偶输入时必需。 测温电阻输入时请拆下。

# 3 使用方法 (请使用前阅读)

## 各部的名称和作用




### 操作部

√2 1/n	功	能
名 称	普通型、加热冷却控制型	电动阀控制型
①F1键 ②F2键 ③F3键 ④A/M键 (自动/手动切换键) ⑤DISP键 (显示切换键)	用户可分配的键。 用户可分配的键。 用户可分配的键。 自动模式(自动)/手动模式(手动)切换键。 设定值(SV)/控制输出(MV)的显示切 换键。 从设定模式返回操作模式(运行画面) 时使用。	同左 同左 同左 同左 设定值(SV)/控制输出(MV)或阀开度反 馈(MVRB)的显示切换键。 从设定模式返回操作模式(运行画面) 时使用。
⑥SEL键 (选择键) ⑦▶键 (位选择键) ⑧▲键 (UP键)	进行各种参数块的选择、 参数选择、参数设定变更的确定。 设定变更时,进行变更位选择的键。 增加想进行设定变更数据值的键。 运行时变更设定值(SV)的值。在设定 模式中,进行通道选择、参数选择、 参数设定变更时使用。	同左

注) 电流输出时灯不亮。

名 称	功	能
	普通型、加热冷却控制型	电动阀控制型
⑨▼键 (DOWN键)	减小想进行设定变更数据值的键。     在运行画面中,可在显示设定值(SV)时减小设定值。     手动模式时,在运行画面中,可在显示控制输出值(MV)时,减小控制输出。     另外,在进行通道选择、参数选择、参数设定值变更时使用。	同左 ・手动模式时,在运行画面中,可在显示控制输出值(MV)时进行阀门的手动操作。(在按着键的期间输出闭度信号。) 另外,在进行通道选择、参数选择、参数设定值变更时使用。
①R指示灯 ②A指示灯 ③M指示灯	远程模式时灯亮。 自动模式时灯亮。 自动模式时灯亮。 手动模式时灯亮。	同左 同左 同左

注) 电流输出时灯不亮。



### 显示部


名 称	功	能
	普通型、加热冷却控制型	电动阀控制型
19C1指示灯 19C2指示灯 19D01指示灯 DO2指示灯 DO3指示灯 DO4指示灯 DO5指示灯	控制输出1(加热输出)为ON时灯亮。注) 控制输出2(冷却输出)为ON时灯亮。注) 数字量输出1~输出4(DO1~DO4)为 ON时灯亮。 并且,可任意设定指示灯的分配。	阀门开输出(OPEN)为ON时灯亮。 阀门闭输出(CLOSE)为ON时灯亮。 数字量输出1~输出3(DO1~DO3)为ON时灯亮。 并且,可任意设定指示灯的分配。
①ALM指示灯 ①BSV/MV/MVRB 指示灯	发生报警时灯亮。 指示辅助段显示部显示的状态。 SV:设定值 MV:控制输出	同左 指示下段5位显示部(②)中显示的数据的 种类。 SV灯亮:设定值 MV灯亮:控制输出(MV) MV灯亮+*灯亮: 阀开度反馈(MVRB) MV灯亮+*闪烁: 估算阀开度(估算MVRB)
⑨测量值(PV)显示部 (红)	运行时显示测量值(PV)。 并且,参数设定时,显示参数名。	在运行画面中显示测量值(PV)。 通道选择时,显示通道名。 参数选择/设定时,显示参数名。


注) 电流输出时灯不亮。

62 1h	功	能		
名称	普通型、加热冷却控制型	电动阀控制型		
②设定值(SV)/ 控制输出值(MV)/ 阀开度(MVRB) 显示部(橙)	运行时显示设定值(SV)或控制输出 (MV)。	在运行画面中,显示设定值(SV)或控制输出(MV)或阀开度反馈(MVRB)中的任一个。参数选择/设定时,显示参数设定值。可通过dSPT(Ch9-78)参数设定控制输出和阀开度的显示切换。		
②辅助段显示部	显示累计值时,显示累计值的低位5位。 运行时: 将TPLT(ch8-92)设定为10,13,16,50,53时,显示回路号码。 将TPLT(ch8-92)设定为11,14,	同左 在运行画面中,显示控制回路号码或 SV选择号码。 TPLT(Ch8 - 92)=30.33→显示控制回 路号码。		
②条形图显示部	51,54时,显示SV选择号码。设定参数时:显示参数编号。显示累计值时,显示累计值的高位2位。运行时,在条形图中显示控制输出(MV)。	TPLT(Ch8 - 92)=31.34→显示SV选择号码。 参数选择/设定时,显示通道号。 同左 在条形图中显示控制输出(MV)或阀开度反馈(MVRB)。		

注) 电流输出时灯不亮。


## 4 关于显示和操作方法





※关于文中的参数表示


### 5 参数的切换方法





— 通道 选择

密码1	Ch1	密码2	Ch2	Ch3	Ch4	Ch7	Ch8	Ch9
P5	oPE	P52	Pid	PLT	PLT	Non	SEF	535
ChA	ChB	ChC	ChD	ChE	ChF	ChG	ChT	ChX



	参数编号	参数名
I 参数	01	L-ENI
参数 选择		•
		:
		•
	37	l UP3

参数编号	参数名
01	H [ P []
90	H. 479

. . . . . . . .

### 〔普通型、电动阀控制型、加热/冷却控制型通用参数表〕

## Ch1 oPE (运行参数)

		参数	Ţ	内容说明	出厂值	显示	备注
编号	显示	符号	名称			隐藏	田江
1	rEN I	rEM1	远程模式	进行远程/自动模式运行的设定切换 REM:远程模式 AUT:自动模式	AUT	01-1	
5	SFBY	STbY	待机指令	进行RUN/待机切换 ON:控制待机 (输出OFF、报警OFF) OFF:控制RUN	OFF	01-5	请参见表7
7	AC	AT	自动整定指令	进行自动整定的开始/停止 OFF:停止 ON1:自动整定开始	OFF	01-7	
8	ԼԶԸհ	LACh	报警锁定解除指令	进行报警1~8的锁定解除 OFF:停止 CLR:锁定清除	OFF	01-8	
9	PLIN	PLTn	参数组态信号选择	选择控制中使用的PID参数组态 (设定范围: 0~7)	0	01-10	
10	AL I	AL1	报警1设定值	设定报警1动作值 可在输入量程内设定	10%FS	02-1	在报警动作种类 1TP(chA-1)中设 定为1~11时显 示(参见表1)
11	A I-L	A1-L	报警1下限设定值	设定报警1下限动作值 可在输入量程内设定	10%FS	02-1	在报警动作种类 1TP(chA-1)中设 定为16~31时显 示(参见表1)
12	A !-h	A1-h	报警1上限设定值	设定报警1的上限动作值 可在输入量程内设定	10%FS	02-1	在报警动作种类 1TP(chA-1)中设 定为16~31时显 示(参见表1)
1							
31	RL8	AL8	报警8设定值	设定报警8动作值 可在输入量程内设定	10%FS	02-8	在报警动作种类 8TP(chA-36)中 设定为1~11时 显示(参见表1)
32	A8-L	A8-L	报警8下限设定值	设定报警8下限动作值 可在输入量程内设定	10%FS	02-8	在报警动作种类 8TP(ch-A-36)中 设定为16~31时 显示(参见表1)
33	A8-h	A8-h	报警8上限设定值	设定报警8上限动作值 可在输入量程内设定	10%FS	02-8	在报警动作种类 8TP(ch-A-36)中 设定为16~31时 显示(参见表1)
34	LoC	LoC	键锁定	指定参数可否进行设定变更 (设定范围: 0~5)	0	01-11	

# Ch1 oPE (运行参数)

编号	参数							出厂值	显示 隐藏	备注
35	JP I	JP1	参数 跳转设定1	如果按功能键(设定为60时),则显示 跳转至设定的参数 (设定范围:1-01~Z-Z9)	2-01	1-12				
36	JP2	JP2	参数 跳转设定2	如果按功能键(设定为61时),则显示 跳转至设定的参数 (设定范围:1-01~Z-Z9)	2-02	1-12				
37	JP3	JP3	参数 跳转设定3	如果按功能键(设定为62时),则显示 跳转至设定的参数 (设定范围:1-01~Z-Z9)	2-03	1-12				

# Ch2 Pこd (控制参数)

		参数	 Į	4 65 W 110		显示	A >+
编号	显示	符号	名称	内容说明	出厂值	隐藏	备注
1	P !	P1	比例带	设定范围: 0.0~999.9% 设定值=0时,则为双位动作	5.0	03-1	
2	<u> </u>	i1	积分时间	设定范围: 0.0~3200.0秒 设定值=0时,则无积分动作	240.0	03-1	
3	д: :	d1	微分时间	设定范围: 0.0~999.9秒 设定值=0时,则无微分动作	60.0	03-1	
5	8rh :	Arh1	积分截断点 上限值	设定使积分动作停止的上限值 (设定范围: 0~100%FS)	100%FS	03-3	通过相对于SV 的偏差进行设定
6	Arl I	ArL1	积分截断点 下限值	设定使积分动作停止的下限值 (设定范围: 0~100%FS)	100%FS	03-3	
7	Sh I	Sh1	SV值上限极限	设定可进行SV设定的上限极限值 (设定范围: -25~125%FS)	100%FS	03-4	
8	SL I	SL1	SV值下限极限	设定可进行SV设定的下限极限值 (设定范围: -25~125%FS)	0%FS	03-4	
9	NJA I	Mvh1	MV值上限极限	设定操作输出(MV)的上限极限值 (设定范围: -25.0~125.0%)	105.0	03-5	
10	UQT I	MvL1	MV值下限极限	设定操作输出(MV)的下限极限值 (设定范围: -25.0~125.0%)	-5.0	03-5	
13	ano i	dMv1	MV变化率极限	设定控制周期1个循环(50ms)内的 MV变化(DMV)的极限值 (设定范围: 0.0~150.0%) 0.0时,无极限	0.0%	03-7	由EX-MV操作 引起的MV变 化不受极限约 束。
14	9[ !	dT1	采样周期	设定PID运算的输入采样周期 (设定范围: 5~1000ms)	5	03-8	(设定值×10)ms 为实际的周期
15	h5 I	hS1	滞后	设定ON/OFF控制(双位动作)时的滞后范围(设定范围: 0~50%FS)	0.3%FS	03-9	
18	bal i	bAL1	操作输出收敛值	设定输出收敛值 (设定范围: -100.0~100.0%)	0.0%: 普通型 电动阀 控制型 50.0%: 加热/冷却 控制型	03-12	
19	רנו	TC1	控制输出(MV1) 比例周期	设定控制输出的比例周期 (设定范围: 1~150sec)	根据订购时的指定	03-13	仅对RY输出、 SSR驱动输出 有效
20	rEūl	rEv1	控制动作方式	设定控制输出的动作方式 NRML:正动作 REV:反动作	REV	03-14	
22	PNJ I	PMv1	操作输出量 预设值	设定控制待机时的输出值 (设定范围: -25~125.0%)	0.0	03-16	请参见表7
23	ALP I	ALP1	α	设定2自由度系数α值 (设定范围: -300.0~300.0%)	100.0	40-1	
24	BET I	bET1	β	设定2自由度系数β值 (设定范围: 0.0~999.9%)	0.0	40-1	
38	Ld I	Ld1	输出限制器 种类设定	输出达到极限设定值时,设定是受该值限制还是超出限制(125%, -25%)。 加热冷却控制时为加热侧的设定。 (设定范围: 0~3)	3	40-9	关于各设定值 请参见用户手 册

# Ch2 Pid (控制参数)

编号				内容说明	出厂值	显示 隐藏	备注
97	EHN I	EXM1	外部操作量	设定外部输出值 (设定范围: -25.0~125.0%)	0.0	07-1	
99	EN I	kF1	前馈增益	设定下式中的前馈常数。	0.0	40-2	
A0	Ь IF I	b1F1	前馈偏置1	FF = KF1×(输入 – B1F1) + B2F1 (设定范围: – 1000.0 ~ 1000.0)	0.0	40-2	
A1	62F I	b2F1	前馈偏置2	(反足迟固: - 1000.0 ~ 1000.0) 	0.0	40-2	

# Ch3 PL「 (控制参数组态)

	参数		ζ	4 65 W 110		显示	A >+
编号	显示	符号	名称	内容说明	出厂值	隐藏	备注
1	5ū I	Sv1	设定值1	设定参数组态1设定值(SV) (设定范围: SV下限极限值~ SV上限极限值)	0%FS	08-1	
2	P-!	P – 1	比例带1	设定参数组态1比例带 (设定范围: 0.0~999.9%) 设定值=0时,则为双位动作	5.0	08-1	
3	<u>-</u> - 1	i – 1	积分时间1	设定参数组态1积分时间 (设定范围: 0.0~3200.0sec) 设定值=0时,则无积分动作	240.0	08-1	
4	d- !	d – 1	微分时间1	设定参数组态1微分时间 (设定范围: 0.0~999.9sec) 设定值=0时,则无微分动作	60.0	08-1	
6	Arh!	Arh1	积分截断点上限值1	设定参数组态1积分截断点上限极限值 (设定范围: 0~100%FS)	100%FS	08-1	
7	Arl I		积分截断点下限值1	设定参数组态1积分截断点下限极限值 (设定范围: 0~100%FS)	100%FS	08-1	
8	h45 I			设定参数组态1滞后 (设定范围: 0~50%FS)	0.3%FS	08-1	
11	bL - 1	bL – 1	输出收敛值1	设定参数组态1输出收敛值 (设定范围: -100.0~100.0%)	0.0%	08-1	
≀ .							
67	557	Sv7	设定值7	设定参数组态7设定值(SV) (设定范围: SV下限极限值~ SV上限极限值)	0%FS	14-1	
68	P-7	P-7	比例带7	设定参数组态7比例带 (设定范围: 0.0~999.9%) 设定值=0时,则为双位动作	5.0	14-1	
69		i – 7	积分时间7	设定参数组态7积分时间 (设定范围: 0.0~3200.0sec) 设定值=0时,则无积分动作	240.0	14-1	
70	d-7	d – 7	微分时间7	设定参数组态7微分时间 (设定范围: 0.0~999.9sec) 设定值=0时,则无微分动作	60.0	14-1	
72	Arhl	Arh7	积分截断点上限值7	设定参数组态7积分截断点上限值 (设定范围: 0~100%FS)	100%FS	14-1	
73	Arll	ArL7	积分截断点下限值7	设定参数组态7积分截断点下限值 (设定范围: 0~100%FS)	100%FS	14-1	
74	h957			设定参数组态7滞后 (设定范围: 0~50%FS)	0.3%FS	14-1	
77	bL - 7	bL – 7	输出收敛值7	设定参数组态7输出收敛值 (设定范围: -100.0~100.0%)	0.0%	14-1	
78	rEF I	rEF1	PID切换点1	设定参数组态1 PID切换点 (设定范围: – 25 ~ 125%FS)	0%FS	08-1	
1							
84	rEF7	rEF7	PID切换点7	设定参数组态7 PID切换点 (设定范围: – 25 ~ 125%FS)	0%FS	14-1	

## Ch7 ?;₀₀ (监视器)

## 日本   193			参数	Ī			显示	
PV   PV   PV   PV   PV   PV   PV   PV	编号				内容说明 	出厂值		备注 ————————————————————————————————————
4   R.C.   Ail   Ail   Ail   Ail   Ail   Ail   Ail   Ail   Bill   Bi	1		Pv1	PV1监视器	显示PV1输入		17-1	输入到端子的
Ref	2	259	Pv2	PV2监视器	显示PV2输入	_	17-2	信号读取值
10   1.5	4	AC !	Ai1	AI1监视器	显示Al1输入	_	17-5	(输入修正前)
14	6	rSūl	rSv1	RSV1监视器	显示远程SV1	_	17-9	
15	10	LSJI	LSV1	本地SV1监视器	显示本地SV1	_	17-9	
17   Ro   A   A   A   A   A   A   A   A   A	14	r[]	RCJ1	RCJ1监视器	显示RCJ1输入	_	17-1	
18	15	r E J2	RCJ2	RCJ2监视器	显示RCJ2输入	_	17-2	
18	17	Ro I	Ao1	AO1监视器	显示AO1输出值	_	18-1	
21	18		Ao2		显示AO2输出值	_	18-1	
Part	_					_	ļ	
24   do S I   DO01   DO监视器1   显示DO1~4中为ON状态的号码   DO11   DO监视器2   显示DO11~15中为ON状态的号码   DO13   DO14   DO15   DO15   DO15   DO15   DO14   DO15   DO15					DI4 OFF: 空白 DI3 ON : ON状态 DI2 的号码			
25   do     DO1   DO监视器2   显示DO11~15中为ON状态的号码   DO1   DO15   DO14   DO15   DO15   DO15   DO14   DO15   D	22	dč II	Di11	DI监视器2	DI15 — OFF: 空白 ON : ON状态 的号码		19-1	
27 R C N	24	do0 1	DO01	DO监视器1	DO4	_	19-1	
28       「	25	do II	DO11	DO监视器2	DO15 — OFF: 空白 DO14 — ON状态 DO13 — 的号码	ı	19-1	
29 「	27	REN	AiM	运算结果监视器	显示公式运算结果		19-3	
	29 30 31 32 33 34	rn≥ rn3 rn5 rn6 rn6	TM2 TM3 TM4 TM5 TM6 TM7		剩余时间(发挥功能时为定时器剩余	_	34-2 34-3 34-4 34-5 34-6 34-7	
	36	ឧកភ រ	AMV1	EXMV监视器	显示EXMV值		17-9	
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>	

## Ch7 *∷₀* (监视器)

		参数	Ţ	内容说明	出厂值	显示	备注
编号	显示	符号	名称	F 3 C 00.93	ш Э	隐藏	田江
100	dic 1	diC1	通信Di监视器 (1-5)	显示通信Di1-5的状态 通信Di5 通信Di4 通信Di3 通信Di2 通信Di2	11 1	19-4	
101	4CC2	diC2	通信Di监视器 (6-8)	显示通信Di6-8的状态 通信Di8 通信Di7 通信Di6		19-4	

# Ch8 5 E 「 (输入输出定义)

		参数	T			显示	
编号	显示	符号	名称	内容说明	出厂值	隐藏	备注
1	PJ IF	Pv1F	PV1最大缩放比例	设定测量值输入(PV1)最大侧的缩放 比例(设定范围: -19999~99999)	根据订购 时的指定	20-1	详细内容 请参见表3
2	Pū 16	Pv1b	PV1基准缩放比例	设定测量值输入(PV1)基准侧的缩放 比例(设定范围: -19999~99999)	根据订购 时的指定	20-1	详细内容 请参见表3
3	Pū Id		PV1小数点位置	设定测量值输入(PV1)的小数点位置 (设定范围: 0~3) 3:	1	20-1	
4	רה ור	Pv1T	PV1输入种类	设定输入种类 (设定范围: 0~27)	根据订购 时的指定	20-1	详细内容 请参见表2
5	P5 1U	Pv1U	PV1输入单位	设定测量单位 non: 无单位 °C: °C单位	根据订购 时的指定	20-2	
6	₽ט וכ	Pv1Z	PV1输入零点 用户调整	相对于PV1输入,设定零点修正值 (设定范围: -50~50%FS)	0%FS	20-3	
7	PJ 15	Pv1S	PV1输入量程点 用户调整	相对于PV1输入,设定量程点修正值 (设定范围: -50~50%FS)	0%FS	20-3	
11	P ICU	P1CU	PV1输入 开平方运算截断点	设定PV1输入的开平方运算截断点 设定为OFF时,不进行开平方运算 (设定范围: OFF, 0.0~125.0%)	OFF	20-7	
12	P ICF	P1TF	PV1输入滤波器 时间常数	设定PV1输入滤波器时间常数 (设定范围: 0.0~900.0sec)	0.0	20-8	
13	PILA	P1Ln	PV1线性化设定	设定PV1输入的线性化有效/无效 (设定范围: OFF, nrML, hi-C, Lo-C)	0	20-9	
14	PüZF	Pv2F	PV2最大缩放比例	设定测量值输入(PV2)的最大侧缩放 比例(设定范围: -19999~99999)	根据订购 时的指定	20-1	详细内容 请参见表3
15	Pū2b	Pv2b	PV2基准缩放比例	设定测量值输入(PV2)的基准侧缩放 比例(设定范围: -19999~99999)	根据订购 时的指定	20-1	详细内容 请参见表3
16	Pū2d		PV2小数点位置	设定测量值输入(PV2)的小数点位置(设定范围: 0~3) 3:	1	20-1	
17	PüZr	Pv2T	PV2输入种类	设定输入种类 (设定范围: 0~27)	3	20-1	详细内容 请参见表2
18	Pū2U	Pv2U	PV2输入单位	设定测量单位 non: 无单位 °C: °C单位	°C	20-2	
19	P522		PV2输入零点 用户调整	相对于PV2输入,设定零点修正值 (设定范围: -50~50%FS)	0%FS	20-3	
20	Pü25	Pv2S	PV2输入量程点 用户调整	相对于PV2输入,设定量程点修正值 (设定范围: -50~50%FS)	0%FS	20-3	
24	P2CU		PV2输入 开平方运算截断点	设定PV2输入的开平方运算截断点。 设定为OFF时,不进行开平方运算。 (设定范围:OFF,0.0~125.0%)	OFF	20-7	

注) 变更设定参数后,请务必复位或重新接通电源。

# Ch8 5E「 (输入输出定义)

		参数				显示	
编号	显示	符号	名称	内容说明	出厂值	隐藏	备注
25	PZCF	P2TF	PV2输入滤波器时间常数	为PV2输入设定滤波器时间常数 (设定范围: 0.0~900.0sec)	0.0	20-8	
26	PZLn	P2Ln	PV2线性化设定	设定PV2输入的线性化有效/无效 (设定范围: OFF, nrML, hi-C, Lo-C)	0	21-9	
40	AC IF	Ai1F	AI1最大缩放比例	设定模拟量输入1(Ai1)的最大侧缩放比例 (设定范围: -19999~99999)	根据订购 时的指定	23-1	
41	AC 16	Ai1b	AI1基准缩放比例	设定模拟量输入1(Ai1)的基准侧缩放比例 (设定范围: -19999~99999)	根据订购 时的指定	23-1	
42	AC 19	Ai1d	Al1小数点位置	指定模拟量输入1(Ai1)的小数点位置(设定范围:0~3)	1	23-1	
				3: ————————————————————————————————————			
43	אב ור	Ai1T	Al1输入类型	设定AI1输入种类 (设定范围: 16~18, 23, 24)	16: 普通型 加热/冷却 控制型 24: 电动阀 控制型	23-1	详细内容 请参见表2
45	אנ וצ	Ai1Z	AI1输入零点调整	相对于AI1输入,设定零点修正值 (设定范围: -50~50%FS)	0%FS	23-3	
46	AC 15			相对于AI1输入,设定量程点修正值 (设定范围: -50~50%FS)	0%FS	23-3	
49			算截断点	设定AI1输入的开平方运算截断点设定为OFF时,不进行开平方运算。 (设定范围: OFF, 0.0~125.0%)	OFF	23-7	
50	A ICF	A1TF	AI1输入滤波器时间常数	设定AI1的输入滤波器时间常数 (设定范围: 0.0~900.0sec)	0.0	23-8	
51				设定Ai1输入的线性化有效/无效 (设定范围: OFF, nrML, hi-C, Lo-C)	0	23-9	
64	Ro IF	AO1T	AO1输出种类	切换AO1(传送输出)信号 设定范围: PV, SV, MV, DV AiM, MVRB, TV	PV	25-1	将Ao1作为控制输出使用时无效
66	Ro Ih	AO1h	AO1输出缩放 比例上限	设定AO1输出的缩放比例上限值 (设定范围: -130.0~130.0%)	100.0%	25-1	
67	Ro IL		AO1输出缩放 比例下限	设定AO1输出的缩放比例下限值 (设定范围: -130.0~130.0%)	0.0%	25-1	
68	A ILh			设定AO1输出的极限上限值 (设定范围: -25.0~105.0%)	105.0%	25-1	
69	A ILL			设定AO1输出的极限下限值 (设定范围: -25.0~105.0%)	-5.0%	25-1	
70	Ro21		AO2输出种类	切换AO2(传送输出)信号 设定范围: PV, SV, MV, DV AiM, MVRB, TV	PV	25-2	带变送器供电 电源输出时无 效
72	Ro2h		AO2输出缩放 比例上限	设定AO2输出的缩放比例上限值 (设定范围: -130.0~130.0%)	100.0%	25-2	
73	Ro2L	AO2L	AO2输出缩放 比例下限	设定AO2输出的缩放比例下限值 (设定范围: -130.0~130.0%)	0.0%	25-2	

注) 变更设定参数后,请务必复位或重新接通电源。

# Ch8 5E「 (输入输出定义)

		参数	ζ	中容光明	出厂值	显示	Ø 辻
编号	显示	符号	名称	内容说明		隐藏	备注
74	82Lh	A2LH	AO2输出极限上限	设定AO2输出的极限上限值 (设定范围:-25.0~105.0%)	105.0%	25-2	
75	R2LL	A2LL	AO2输出极限下限	设定AO2输出的极限下限值 (设定范围: -25.0~105.0%)	-5.0%	25-2	
88	CALC	CALC	运算公式	选择运算公式(设定范围: 0~11)	0	25-9	请参见表9
89	UEF I	UCF1	公式运算 最大缩放比例	设定公式运算中使用的最大侧缩放比例 (设定范围: -19999~99999)	根据订购 时的指定	25-9	
90	ИСЬΙ	UCb1	公式运算 基准缩放比例	设定公式运算中使用的基准侧缩放比例(设定范围: -19999~99999)	根据订购 时的指定	25-9	
91	บยสา	UCD1	公式运算 的小数点位置	设定公式运算中使用的小数点位置 (设定范围: 0~3)	1	25-9	
92	r P L r	TPLT	模板	指定控制模板 设定范围 10: 单回路基本PID控制 (有输入公式运算) 11: 单回路SV选择型PID控制 (有输入公式运算) 13: 单回路基本PID控制 14: 单回路SV选择型PID控制 16: 通过单回路输入选择进行PID 控制(有公式运算)	13	25-10	电动阀控制、加热/冷却控制型请参见 控制型请参见专用参数表
93	of YP	oTYP	输出类型	设定控制输出选择的类型 (设定范围: 10~13)	根据订购 时的指定	25-11	请参见表4
98	En 16		系统定义1 系统常数16	设定模板中使用的系统常数 (设定范围: -19999~99999)	根据订购 时的指定	25-15	

注) 变更设定参数后,请务必复位或重新接通电源。

# Ch9 595 (系统定义)

		参数	Ţ	4 \$ X10	山广店	显示	Ø.
编号	显示	符号	名称	内容说明	出厂值	隐藏	备注
1	PRS I	PAS1	安全设定1	进行安全(密码)的设定 (设定范围: 0000~FFFF)	0000	26-1	
2	PRS2	PAS2	安全设定2	进行安全(密码)的设定 (设定范围: 0000~FFFF)	0000	26-2	
3	PRS3	PAS3	安全设定3	进行安全(密码)的设定 (设定范围: 0000~FFFF)	0000	26-3	
7	rīh!	rih1	设定远程运行 禁止	设定禁止切换到远程运行 (设定范围: ON/OFF)	OFF	27-1	
11	-8E I	rAC1	选择使用远程 许可	选择使用或不使用远程许可 (设定范围: INH, ENA)	INH	27-5	
15	A-U 1	A-M1	A/M模式	选择A/M模式 (设定范围: A-M, A)	A-M	27-9	
19	[nd	Cnd1	设定接通电源时 的模式	设定接通电源时的模式 (设定范围: A, R, M)	А	28-1	
23	rre 1	Trk1	跟踪方式选择 (SV)	设定跟踪(ON)或不跟踪(OFF)本地 设定值(SV)(设定范围: ON, OFF)	ON	28-9	
30	Srbo	STbo	待机时动作	设定待机时的正面显示动作 (设定范围: 0: 显示, 1: 消失)	0	29-4	请参见表7
31	PLSS	PLTS	参数组态切换方式	选择参数组态的切换方式 (设定范围: PLTn, SV, PV)	PLTn	29-6	
32	F!	F1	用户键1分配 (F1)		0	29-7	
33	٤5	F2	用户键2分配 (F2)	设定用户分配键[F1]-[F3]的分配 (设定范围: 0-62)	0	29-8	请参见表8
34	F3	F3	用户键3分配 (F3)		0	29-9	
35	brd l	brd1	过量程方向 (MV1)	指定过量程时的输出方向 (设定范围: HOLD, LO, UP, EXMV)	Lo	30-1	
39	dC0	di01	数字量输入1分配		di01: 60	31-1	
1	ì	ł	ì		di02: 70 di03: 0		
42	8. OY	di04	数字量输入4分配	设定DI1-DI4, DI11-DI15的分配 (公定范围, 0.255)	di04: 103		请参见表5
43	d[	di11	数字量输入11分配	(设定范围: 0-255)	0	31-2	
17	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	} d:1E	₹₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩				
47 53	dī 15 do 1	di15 do1	数字量输入15分配数字量输出1分配		do1: 1	31-9	
} 33	` `	uo i ≀	<del>数分里</del> 棚山1万乱   		do1: 1 do2: 2 do3: 3	0139	
56	804	do4	数字量输出4分配	设定DO1-DO4, DO11-DO15的分配	do4: 4		请参见表6
57	do II	do11	数字量输出11分配	(设定范围: 0-255)	0	31-10	
≀ 61	do 15	≀ do15	* 数字量输出15分配				

注) 变更设定参数后,请务必复位或重新接通电源。

# Ch9 595 (系统定义)

		参数	Į	内容说明	出厂值	显示	备注
编号	显示	符号	名称	内合优势	ш/ ॥	隐藏	田江
67	[ ]	C1	LED C1分配	设定LED指示器的分配	21	32-1	
68	[2	C2	LED C2分配	(设定范围: 0-255)	22	32-2	
69	Ldol	Ldo1	LED DO1分配		Ldo1: 1	32-3	连 <b>关</b> 贝圭6
1	ł	ł	ì		Ldo2: 2 Ldo3: 3 Ldo4: 4	32-4 32-5 32-6	请参见表6
73	LdoS	Ldo5	LED DO5分配		Ldo5: 0	32-7	
74	LALN	LALM	LED ALM分配		17	32-8	
79	od5P	odSP	运行显示设定	设定运行动作时的显示项目 (设定范围: 000~111) PV运算 累计瞬时值/累计值 PV/公式 运算结果	000	32-15	
80 ≀ C4	4500 4544	dS00	参数隐藏	跳过(不显示)不需要的参数 (设定范围: 0~FFFFF)	_	0-1	
E3	r E S	rES	复位指令	进行本体的复位 ON:执行复位 OFF:照常运行	OFF	33-1	

注) 变更设定参数后,请务必复位或重新接通电源。

# ChA ALA (报警设定)

		参数	Į	中学光四	山厂店	显示	Ø;÷
编号	显示	符号	名称	· 内容说明	出厂值	隐藏	备注
1	IF P	1TP	报警1种类	设定报警1的报警种类 (设定范围: 0~38)	0	34-1	请参见表1
2	IoP	10P	报警1选项	设定报警1的选项 (设定范围: 0000-1111) 单位时间切换 0: 秒 1: 分 非励磁输出 输入异常 锁定	0000	34-1	
3	IHYS	1hYS	报警1滞后	设定报警1的报警滞后 (设定范围: 0.00~50.00%FS)	0.3%FS	34-1	
4	IGLY	1dLY	报警延时时间	设定报警1的延时时间 (设定范围: 0~9999) ※通过报警选项设定时间单位	0	34-1	
S							
36	8r P	8TP	报警8种类	设定报警8的报警种类 (设定范围: 0~38)	0	34-8	
37	8oP	80P	报警8选项	设定报警8的报警选项 (设定范围: 0000-1111) 单位时间切换 0: 秒 1: 分 非励磁输出 输入异常 锁定	0000	34-8	
38	8hY5	8hYS	报警8滞后	设定报警8的报警滞后 (设定范围: 0.00~50.00%FS)	0.3%FS	34-8	
39	84L A	8dLY	报警延时时间	设定报警8的延时时间 (设定范围: 0~9999) ※通过报警选项设定时间单位	0	34-8	

# ChB [off (通信)

		参数	ζ	45 XIII	山广店	显示	۶÷
编号	显示	符号	名称	内容说明	出厂值	隐藏	备注
2	SFa4	STn4	RS485 站No.	选择RS485通信的站No. (设定范围: 0~255) ※ STn4=0时不动作	1	36-2	
3	SPa4	SPd4	RS485 通信速度	选择RS485通信的通信速度 (设定范围) 96: 9600 bps 192: 19200 bps 384: 38400 bps	384	36-3	
4	62F4	biT4	RS485 位格式	选择RS485通信的位格式 (设定范围) 数据长 奇偶校验 8n 8 无 8o 8 奇数 8E 8 偶数	80	36-4	
7	SPd2	SPd2	PC装载器接□ (RS232C) 通信速度	选择PC装载器接□(RS232C)的通信 速度 (设定范围) 96:9600 bps 192:19200 bps 384:38400 bps	384	36-9	
8	62F2	biT2	PC装载器接□ (RS232C) 位格式	选择PC装载器接□(RS232C)的位格式 (设定范围)	80	36-10	
51	6601	Ci01	通信Di1 功能设定	设定通信Di1的功能	0	36-16	
52	C	Ci02	通信Di2 功能设定	设定通信Di2的功能	0	36-16	
53	CC03	Ci03	通信Di3 功能设定	设定通信Di3的功能	0	36-16	
54	C	Ci04	通信Di4 功能设定	设定通信Di4的功能	0	36-16	
55	CCOS	Ci05	通信Di5 功能设定	设定通信Di5的功能	0	36-16	
56	C	Ci06	通信Di6 功能设定	设定通信Di6的功能	0	36-16	
57	6507	Ci07	通信Di7 功能设定	设定通信Di7的功能	0	36-16	
58	C	Ci08	通信Di8 功能设定	设定通信Di8的功能	0	36-16	

注) 变更设定参数后,请务必复位或重新接通电源。

## ChC Lor (线性化)

( <del></del>		参数	1	内容说明	出厂值	显示隐藏	备注
编号	显示	符号	名称				
1	P 1H0	P1X0	线性化 表P1X0	PV1输入用线性化表X0 (设定范围: - 25% ~ 125%FS)	- 25%FS	37-1	
≀ .							
32	P IYF	P1YF	线性化 表P1YF	PV1输入用线性化表YF (设定范围: - 25% ~ 125%FS)	125%FS	37-1	
33	P2H0	P2X0	线性化 表P2X0	PV2输入用线性化表X0 (设定范围: - 25% ~ 125%FS)	- 25%FS	37-2	
≀							
64	PZYF	P2YF	线性化 表P2YF	PV2输入用线性化表YF (设定范围: - 25% ~ 125%FS)	125%FS	37-2	
97	A 1H0	A1X0	线性化 表A1X0	Ai1输入用线性化表X0 (设定范围: - 25% ~ 125%FS)	- 25%FS	37-3	
≀							
128	A IYF	A1YF	线性化 表A1YF	Ai1输入用线性化表YF (设定范围: - 25% ~ 125%FS)	125%FS	37-4	

# ChD [[ (公式运算)

	参数			内容说明	出厂值	显示	备注
编号	显示	符号	名称	内台优势	W/ LB	隐藏	田江
1	E0 1	K01	公式运算用常数	设定公式运算中使用的常数		38-1	
≀	ł	ł			0.0000	≀	浮点设定
16	E 18	K16				38-4	

## ChE AF (整定)

		参数	Į	内容说明	出厂值	显示	备注
编号	显示	符号	名称	内台优势	山川	隐藏	田江
1	ACP I	ATP1	自动整定类型	指定自动整定类型 (设定范围) NRML:标准型AT LPV:低PV型AT	NRML	39-1	

# ChG 「o「 (累计)

		参数	ζ	467400	山厂生	显示	<b>4</b>
编号	显示	符号	名称	内容说明	出厂值	隐藏	备注
1	ا دلام	TrUN	累计指令/状态	进行累计的开始/停止/锁定 (设定范围: HoLd/rUN/LATcH)	Hold	45-1	
2	r-E5	TrES	累计复位指令	进行累计复位(on/oFF)	oFF	45-1	
3	roin	Toin	累计输入选择	选择累计中使用的输入 (设定范围: Pv1, Pv2, Ai1, AiM) ※选择"(3)AiM"时,为公式运算 缩放比例(Ch8-89, 90, 91)	Pv1	45-2	
4	rap	TdP	累计值显示 小数点位置	设定累计值显示的小数点位置 (设定范围: 0~4)	0	45-3	
5	רכטר	TCUT	累计截断点	设定累计输入的累计截断点输入低于累计截断点时,不加入累计值(设定范围: 0%~100%FS)	0%FS	45-4	
6	A ICP	A1TP	累计报警1种类	设定累计报警1的报警种类设定范围: 0:无报警 1:累计值报警 2:累计分批输出 3:累计分批输出(带自动复位)	0	45-5	
7	A lon	A1on	累计报警1 ON脉冲宽度	设定累计报警1的累计值分批输出报 警时的ON脉冲宽度 设定范围: 0: 连续 1: 100ms 2: 200ms 3: 500ms 4: 1sec	0	45-5	
8	A IoP	A1oP	累计报警1 励磁、非励磁设定	设定累计报警1的励磁、非励磁输出 (设定范围: 0: 励磁, 1: 非励磁)	0	45-5	
9	RZCP	A2TP	累计报警2种类	设定累计报警2的报警种类设定范围: 0:无报警 1:累计值报警 2:累计分批输出 3:累计分批输出(带自动复位)	0	45-6	
	A2on	A2on	累计报警2 ON脉冲宽度	设定累计报警2的累计值分批输出报 警时的ON脉冲宽度 设定范围: 0: 连续 1: 100ms 2: 200ms 3: 500ms 4: 1sec	0	45-6	
11	R20P	A2oP	累计报警2 励磁、非励磁设定	设定累计报警2的励磁、非励磁输出 (设定范围: 0: 励磁, 1: 非励磁)	0	45-6	

# ChG 「o「 (累计)

参数				-L cà / M   D	<u>+</u>	显示	<b>Ø</b> ;+
编号	显示	符号	名称	内容说明	出厂值	隐藏	备注
12	LUoq	TMod	动作模式	【日本模式】通过累计常数进行运算 【欧美模式】通过累计基准时间和累 计除数进行运算 (设定范围: (0)JPn: 日本模式 (1) EnG: 欧美模式)	0	45-7	
13	ropr	ToPT	累计选项设定	Obit: 设定累计值超出时累计值的闪烁 (闪烁时停止累计) 0: 无闪烁, 1: 有闪烁 1bit: 待机时累计动作 0: 继续, 1: 停止 2bit: 接通电源时的累计动作 0: 停止, 1: 开始 3bit: 累计输入异常时的累计动作 0: 累加, 1: 不累加 (bit设定: 0000~1111)	0011	45-8	
14	۲۶	Tb	累计基准时间	设定累计值的基准单位时间。 (设定范围: SEC, Min, hoUr, dAY)	hoUr	45-9	
15	SEL	SCL	累计除数	累计值缩放比例转换用除数 注)为0时不累加累计值 (设定范围: 0~±1000000)	1	45-9	
16	NUL	MUL	累计乘数	累计值缩放比例转换用乘数 (设定范围: 0~±1000000)	1	45-9	
17	rcf	TCF	累计常数	1小时内持续进行100%输入时的累计值显示 (设定范围: 20~9999999 小数点根据TdP的设定)	10000	45-10	
18	r:nr	TinT	累计初始值	将与当前设定值不同的数值设定为累计初始值时累计值=累计初始值 以设定范围: - 1999999~9999999 小数点根据TdP的设定)	0	45-11	
19	A ISP	A1SP	累计报警1 设定值	设定累计报警2的动作值 (设定范围: - 1999999~9999999 小数点根据TdP的设定)	10000	45-5	
20	R2SP	A2SP	累计报警2 设定值	设定累计报警2的动作值 (设定范围: - 1999999~9999999 小数点根据TdP的设定)	10000	45-6	
21	rſSE	rTSc	传送输出源 缩放比例	设定传送输出达到100%的累计值 (设定范围: - 1999999~ 9999999 小数点根据TdP的设定)	10000	45-12	

# ChT flb (T-Link)

参数				内容说明	出厂值	显示	备注
编号	显示	符号	名称		ш/ ॥	隐藏	田注
1	Nod	MOD	T-Link 动作模式	设定T-Link动作模式 设定范围 0: 8W I/O 1: 4W I/O	0	48-1	
2	Sſn	STN	T-Link站号	设定T-Link站号 (设定范围: 00~FF)	00	48-2	
7	EHZo	EXIO	I/O通信 扩展级	选择I/O通信扩展级 (设定范围: 0~2)	0	48-5	
8	ЕНПС	EXMG	消息通信 扩展级	选择消息通信扩展级 (设定范围: 0~3)	0	48-5	

## ChX - [ P (菜单)

						显示	
编号	显示	符号	名称	- 内容说明	出厂值	隐藏	备注
1	r [ P D	rCP0	菜单分配1	设定作为菜单1分配的参数 (设定范围: 0-00 ~ W-Z9)	0-00	46-1	
S							
10	r[P9	rCP9	菜单分配10	设定作为菜单10分配的参数 (设定范围: 0-00 ~ W-Z9)	0-00	46-10	
11	400	d00	菜单设定值0	参数组态0(未使用时)的菜单参数1设定值 (设定范围:根据rCP0的设定)	0	46-15	
5	100		++ >4 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			40.45	
20	409	d09	菜单设定值9	参数组态0(未使用时)的菜单参数10设定值 (设定范围:根据rCP9的设定)	0	46-15	
21	d 10	d10	菜单设定值10	参数组态1的菜单参数1设定值 (设定范围:根据rCP0的设定)	0	46-1	
S			****				
30	d 19	d19	菜单设定值19	参数组态1的菜单参数10设定值 (设定范围:根据rCP9的设定)	0	46-10	
31	450	d20	菜单设定值20	参数组态2的菜单参数1设定值 (设定范围:根据rCP0的设定)	0	46-1	
S							
40	828	d29	菜单设定值29	参数组态2的菜单参数10设定值 (设定范围:根据rCP9的设定)	0	46-10	
41	d 3 O	d30	菜单设定值30	参数组态3的菜单参数1设定值 (设定范围:根据rCP0的设定)	0	46-1	
S							
50	d 3 9	d39	菜单设定值39	参数组态3的菜单参数10设定值 (设定范围:根据rCP9的设定)	0	46-10	
51	440 440	d40	菜单设定值40	参数组态4的菜单参数1设定值 (设定范围:根据rCP0的设定)	0	46-1	
S							
60	848	d49	菜单设定值49	参数组态4的菜单参数10设定值 (设定范围:根据rCP9的设定)	0	46-10	
61	d50	d50	菜单设定值50	参数组态5的菜单参数1设定值 (设定范围:根据rCP0的设定)	0	46-1	
s							
70	459	d59	菜单设定值59	参数组态5的菜单参数10设定值 (设定范围:根据rCP9的设定)	0	46-10	
71	460	d60	菜单设定值60	参数组态6的菜单参数1设定值 (设定范围:根据rCP0的设定)	0	46-1	
S							
80	489	d69	菜单设定值69	参数组态6的菜单参数10设定值 (设定范围:根据rCP9的设定)	0	46-10	
81	47O	d70	菜单设定值70	参数组态7的菜单参数1设定值 (设定范围:根据rCP0的设定)	0	46-1	
S							
90	479	d79	菜单设定值79	参数组态7的菜单参数10设定值 (设定范围:根据rCP9的设定)	0	46-10	

### 〔电动阀控制型专用参数表〕

### Ch7 ? □ □ (监视器)

	参数			内容说明	出厂值	显示	备注
编号	显示	符号	名称	) 内台优势 	山/	隐藏	田江
50	Пась	MVrb	阀门监视器	是显示阀开度反馈值的监视器。	_	17-5	

### Ch8 5E「 (输入输出定义)

		参数		内容说明	出厂值	显示	备注
编号	显示	符号	名称	1 3 🗆 🐙 0 5 3	i i	隐藏	W/ <u></u>
43	AC IF	Ai1T	AI1输入类型	设定AI1输入类型 (设定范围: 16~18, 23, 24) 作为阀开度反馈输入使用时,设定 23或24	根据订购 时的指定	23-1	
92	rplr	TPLT	模板	指定控制模板 设定范围 30: 单回路电动阀控制 (有输入公式运算) 31: 单回路SV选择式电动阀控制 (有输入公式运算) 33: 单回路电动阀控制 34: 单回路SV选择式电动阀控制	33	25-10	
93	of YP	oTYP	输出类型	设定控制输出选择的类型 (设定范围: 30, 31)	根据订购 时的指定	25-11	请参见表4

注) 变更设定参数后,请务必复位或重新接通电源。

### Ch9 555 (系统定义)

		参数	Į	内容说明	山厂店	显示	夕计
编号	显示	符号	名称	1 内容说明 	出厂值	隐藏	备注
35	brd:	brd1	过量程方向 (MV1)	指定过量程时的输出方向 (设定范围: HOLD,Lo,UP,EXMV,Poff)	LO	30-1	
67	[ 1	C1	LED C1分配	设定LED指示器的分配	19	32-1	请参见表6
68	53	C2	LED C2分配	(设定范围: 0-255)	20	32-2	
76	<i>ե</i> -ն∣	brG1	条形图 显示类型	选择在条形图中显示的值。 NON : 无显示 MV : 控制输出(MV) MVRB: 阀开度反馈值(MVRB)	MV	32-10	
78	aspr	dSPT	运行画面 显示类型	选择在运行画面的下段5位显示器中显示的值。 0:控制输出(MV) 1:阀开度反馈值(MVRB)	0	32-14	

注) 变更设定参数后,请务必复位或重新接通电源。

### ChF *PFb* (电动阀设定)

		参数	Ţ	中容说明	标准	显示	夕计
编号	显示	符号	名称	内容说明	出厂值	隐藏	备注
1	ār yp	VTYP	阀门类型	设定电动阀的控制方式。  Fb : PFB控制 Fb-Sr : PFB+估算控制 Sr1 : 估算控制1 Sr2 : 估算控制2(接通电源时 阀门全闭)	Fb	44-1	
2	rrūL	TrVL	行程时间	设定阀门的全行程时间。 阀门自动调整时,自动进行设定。 (设定范围: 5.0~300.0sec)	30.0\$	44-2	
3	<sub>ይ</sub> ይ	PGP	阀门死区	设定开闭信号的死区。 (设定范围: 0.5~100.0%)	10.0%	44-3	
6	8460	AdPC	阀门全闭调整值	使阀门全闭时的调整值。 (设定范围: 0~FFFF)	1	44-6	
7	RdPo	AdPO	阀门全开调整值	使阀门全开时的调整值。 (设定范围: 0~FFFF)	-	44-7	
8	СЯLЬ	CALb	阀门调整指令	可进行阀门的调整。 OFF : 调整结束 CLOSE: 全闭位置手动调整(全闭) OPEN : 全开位置手动调整(全开) AUTO : 自动调整	OFF	44-8	

### 〔加热、冷却控制型专用参数表〕

### Ch2 Pid (控制参数)

		参数	Ţ	内容说明	出厂值	显示	备注
编号	显示	符号	名称	内合优势	山山	隐藏	苗注
11	hh !	hh1	加热侧MV值 上限极限	设定操作输出(MV)的上限极限值。 (加热侧)(设定范围: -25.0~125.0%)	100.0	40-8	
12	Lhl	Lh1	加热侧MV值 下限极限	设定操作输出(MV)的下限极限值。 (加热侧)(设定范围: -25.0~125.0%)	0.0	40-8	
17	db	db1	死区	设定加热冷却控制时的死区、重叠区 (设定范围: -100~50%)	0.0	3-11	
25	P[ :	PC1	冷却侧比例带	设定比例带。(冷却侧) (设定范围: 0.0~999.9%)	5.0	40-3	
26	ΞE I	iC1	冷却侧 积分时间	设定积分时间(冷却侧) 设定值 = 0时,则无积分动作 (设定范围: 0.0~3200.0秒)	240.0	40-3	
27	4E 1	dC1	冷却侧 微分时间	设定微分时间(冷却侧) 设定值 = 0时,则无微分动作 (设定范围: 0.0~999.9秒)	60.0	40-3	
28	h[ I	hC1	冷却侧MV值 上限极限	设定操作输出(MV)的上限极限值 (冷却侧) (设定范围: -25.0~125.0%)	100.0	3-6	
29	LE I	LC1	冷却侧MV值 下限极限	设定操作输出(MV)的下限极限值 (冷却侧) (设定范围: -25.0~125.0%)	0.0	3-6	
34	רננו	TCC1	冷却侧控制输出 比例周期	设定控制输出的比例周期(冷却侧) (设定范围: 1~150sec)	30.0(RY) 5.0(SSR-d)	40-4	
35	rū[ I	rVC1	冷却侧 控制动作方式	设定控制输出的自动方式(冷却侧) NRML:正动作 REV:反动作	NRML	40-5	
37	פחכ ו	PMC1	冷却侧 操作输出量	设定控制待机时的输出值(冷却侧) (设定范围: -25.0~125.0%)	0.0	40-7	
39	Ld[ I	LdC1	设定冷却侧 输出限制器种类	当冷却侧输出达到极限设定值时,设定是受该值限制还是超出限制(125%,-25%)(设定范围:0~3)	2	3-6	

### Ch4 PL「 (控制参数组态)

		参数	Ţ	1.7000		显示	
编号	显示	符号	名称	内容说明	出厂值	隐藏	备注
1	5ū !	Sv1	设定值1	设定参数组态1设定值(SV) (设定范围: SV下限极限值 ~SV上限极限值)	0%FS	08-1	
2	P-!	P-1	加热侧 比例带1	设定参数组态1加热侧比例带 (设定范围: 0.0~999.9%) 设定值=0时,则为双位动作	5.0	08-1	
3	<u>-</u> - 1	i – 1	加热侧 积分时间1	设定参数组态1加热侧积分时间 (设定范围: 0.0~3200.0sec) 设定值=0时,则无积分动作	240.0	08-1	
4	d- l	d – 1	加热侧 微分时间1	设定参数组态1加热侧微分时间 (设定范围: 0.0~999.9sec) 设定值=0时,则无微分动作	60.0	08-1	
6	Arh!	Arh1	积分截断点上限值1	设定参数组态1积分截断点上限极限 (设定范围: 0~100%FS)	100%FS	08-1	
7	Arl I		积分截断点下限值1	设定参数组态1积分截断点下限极限 (设定范围: 0~100%FS)	100%FS	08-1	
10	Πh- I	Mh-1	MV值 上限极限1	设定参数组态1操作输出(MV)上限 极限值。 (设定范围: -25.0~125.0%FS)		08-4	
11	NL - 1	ML-1	MV值 下限极限1	设定参数组态1操作输出(MV)下限 极限值。 (设定范围: -25.0~125.0%FS)	-5.0%FS	08-4	
12	hh-l	hh-1	加热侧MV值 上限极限1	设定参数组态1操作输出(MV)的加热 侧上限极限值。 (设定范围: -25.0~125.0%FS)	100%FS	08-6	
13	Lh-1		加热侧MV值 下限极限1	设定参数组态1操作输出(MV)的加热 侧下限极限值。 (设定范围: -25.0~125.0%FS)	0.0%FS	08-6	
16	h45 l	hYS1	滞后1	设定参数组态1的滞后 (设定范围: 0~50%FS)	0.3%FS	08-1	
18	db !	db-1	死区1	设定参数组态1加热冷却控制时的死区、重叠区。 (设定范围: -100.0~50%FS)	0.0%	08-3	
19	bL - 1	bL-1	输出收敛值1	设定参数组态1输出收敛值 (设定范围: -100.0~100.0%)	0.0%	08-1	
26	PE - 1		比例带1	设定参数组态1冷却侧比例带 (设定范围: 0.0~999.9%) 设定值=0时,则为双位动作	5.0	08-3	
27	<u> </u>	IC-1	冷却侧 积分时间1	设定参数组态1冷却侧积分时间 (设定范围: 0.0~3200.0sec) 设定值=0时,则无积分动作	240.0	08-3	
28	4C - 1	dC-1	冷却侧 微分时间1	设定参数组态1加热侧微分时间 (设定范围: 0.0~999.9sec) 设定值=0时,则无微分动作	60.0	08-3	
29	h[-1	HC-1	冷却侧MV值 上限极限1	设定参数组态1操作输出(MV)的冷却 侧上限极限值 (设定范围: -25.0~125.0%FS)	100.0	08-5	
30	LE-1	LC-1	冷却侧MV值 下限极限1	设定参数组态1操作输出(MV)的冷却 侧下限极限值 (设定范围: -25.0~125.0%FS)	0.0	08-5	
S							

### Ch4 PL「 (控制参数组态)

		参数	<u> </u>			显示	_
编号	显示	符号	、   名称	- 内容说明	出厂值	隐藏	备注
01	5ū-7	Sv7	设定值7	设定参数组态7设定值(SV) (设定范围: SV下限极限值~ SV上限极限值)	0%FS	14-1	
02	P - 7	P-7	加热侧 比例带7	设定参数组态7加热侧比例带 (设定范围: 0.0~999.9%) 设定值=0时,则为双位动作	5.0	14-1	
о3	<u>- 7</u>	i – 7	加热侧积分时间7	设定参数组态7加热侧积分时间 (设定范围: 0.0~3200.0sec) 设定值=0时,则无积分动作	240.0	14-1	
04	d-7	d – 7	加热侧 微分时间7	设定参数组态7加热侧微分时间 (设定范围: 0.0~999.9sec) 设定值=0时,则无微分动作	60.0	14-1	
06	8ch7		积分截断点 上限值7	设定参数组态7积分截断点上限值 (设定范围: 0~100%FS)	100%FS	14-1	
о7	Arll	ArL7	积分截断点 下限值7	设定参数组态7积分截断点下限值 (设定范围: 0~100%FS)	100%FS	14-1	
P0	Πh - 7		上限极限7	设定参数组态7操作输出(MV)上限极限值。 (设定范围: -25.0~125.0%FS)	105.0%FS	14-4	
P1	NL - 7	ML-7	MV值 下限极限7	设定参数组态7操作输出(MV)下限极限值。 (设定范围: -25.0~125.0%FS)	-5.0%FS	14-4	
P2	hh-7	hh-7	加热侧MV值 上限极限7	设定参数组态7操作输出(MV)的加热侧上限极限值。 (设定范围: -25.0~125.0%FS)	100.0%FS	14-6	
P3	Lh-7	Lh-7	加热侧MV值 下限极限7	设定参数组态7操作输出(MV)的加热侧下限极限值。 (设定范围: -25.0~125.0%FS)	0.0%FS	14-6	
P6	h957	hYS7	滞后7	设定参数组态1的滞后 (设定范围: 0~50%FS)	0.3%FS	14-1	
P8	db - 7	db-7	死区	设定参数组态7加热冷却控制时的死区、重叠区。 (设定范围: -100.0~50%FS)	0.0%	14-3	
P9	bL - 7	BI-7	输出收敛值7	设定参数组态7输出收敛值 (设定范围: -100.0~100.0%)	0.0%	14-1	
q6	PC - 7		比例带7	设定参数组态7冷却侧比例带 (设定范围: 0.0~999.9%) 设定值=0时,则为双位动作	5.0	14-3	
q7	<i>[[-7]</i>		冷却侧 积分时间7	设定参数组态7冷却侧积分时间 (设定范围: 0.0~3200.0sec) 设定值=0时,则无积分动作	240.0	14-3	
q8	dE - 7		冷却侧 微分时间7	设定参数组态7加热侧微分时间 (设定范围: 0.0~999.9sec) 设定值=0时,则无微分动作	60.0	14-3	
q9	h[-7		冷却侧MV值 上限极限7	设定参数组态7操作输出(MV)的冷却侧上限极限值 (设定范围: -25.0~125.0%FS)	100.0	14-5	
r0	L E - 7	LC-7	冷却侧MV值 下限极限7	设定参数组态7操作输出(MV)的冷却侧下限极限值 (设定范围: -25.0~125.0%FS)	0.0	14-5	

### Ch4 PL「 (控制参数组态)

冶口	参数 编号 显示 符号 名称			内容说明	出厂值	显示隐藏	备注
編写	並小	付ち				心脉	
T1	rEF I	rEF1	PID切换点1	设定参数组态1 PID切换点 (设定范围: -25~125%FS)	0%FS	08-1	
S							
T7	-EF7	rEF7	PID切换点7	设定参数组态7 PID切换点 (设定范围: -25~125%FS)	0%FS	14-1	

### Ch7 ? ₀ っ (监视器)

	参数			内容说明	   出厂值	显示	备注
编号	显示	符号	名称	)   		隐藏	田江
44	កព១ រ	HMV1	加热侧MV	加热侧MV监视器	_	18-3	
48	ו פותם	CMV1	冷却侧MV	冷却侧MV监视器	_	18-3	

### Ch8 5E「 (输入输出定义)

		参数	Ţ	内容说明	出厂值	显示	备注
编号	显示	符号	名称	) 内台优势 	山/	隐藏	苗江
92	rplr	TPLT	模板	指定控制模板设定范围 50:单回路加热冷却控制(有输入公式运算) 51:单回路SV选择式加热冷却控制(有输入公式运算) 53:单回路M从公式运算) 53:单回路加热冷却控制 54:单回路SV选择式加热冷却控制	53	25-10	
93	of YP	oTYP	输出类型	设定控制输出选择的类型 (设定范围: 50~55)	根据订购 时的指定	25-11	

注) 变更设定参数后,请务必复位或重新接通电源。

### Ch9 595 (系统定义)

		参数	Į	内容说明	出厂值	显示	夕计
编号	显示	符号	名称	內台坑坍		隐藏	备注
68	[2	C2	LED C2分配	设定LED指示器的分配 (设定范围: 0~255)	25 冷却输出	32-2	

注) 变更设定参数后,请务必复位或重新接通电源。

### 6 关于调节器的功能


### 6-1 报警功能

#### 1) 报警种类

・报警种类分为绝对值报警、偏差报警、上下限报警、范围报警、SV极限、PV变化率、定时器动作。 (详细内容请参见[表1 报警动作种类代码表]。)

#### 2) 报警功能


No.	功能名	功能	设定参数
1	滞后功能	可以将动作死区(滞后)设定为报警动作。	报警1: 1hYS(chA-3)
			≀ 报警8: 8hYS(chA-38)
2	ON延时功能	报警ON条件成立后,经过ON延时设定时间后 报警启动。	报警1: 1dLY(chA-4)
			报警8: 8dLY(chA-39)
3	报警锁定功能	如果报警启动,则保持报警ON状态的功能。 解除报警锁定有如下方法。	报警1: 1oP(chA-2)
		701700000000000000000000000000000000000	报警8: 8oP(chA-37)
		1) 重新接通调节器的电源。	
		Ⅱ)将报警锁定设定为OFF。	
		Ⅲ)通过报警锁定解除画面进行解除。	LACH(ch1-8)
		Ⅳ) 通过DI输入进行解除。	di01(ch9-39) ~ di04(ch9-42)
		∨) 通过通信进行解除。	
4	异常报警功能	当本调节器发生异常时,报警继电器ON。 (关于本体的异常请参见"异常时的显示")	报警1: 1oP(chA-2) ≀
		,	报警8: 8oP(chA-37)
5	励磁/非励磁功能	使报警输出为励磁、非励磁,输出到报警继电 器的功能。	报警1: 1oP(chA-2) ≀
		(功能ON时,以非励磁进行输出。)	报警8: 8oP(chA-37)



### 〔表1〕报警动作种类代码表

### 参数: 1TP(chA-1)~8TP(chA-36)

	1TP~8TP	报警种类	动作图
	0	无报警	<b>→</b> PV
绝对值 报警	1	上限绝对值	→ PV
	2	下限绝对值	ALn PV
	3	上限绝对值 (带保持)	→ PV
	4	下限绝对值 (带保持)	ALn PV
偏差 报警	5	上限偏差	ALn SV
	6	下限偏差	ALn SV PV
	7	上下限偏差	ALn ALn SV
	8	上限偏差 (带保持)	ALn SV
	9	下限偏差 (带保持)	ALn SV
	10	上下限偏差 (帯保持)	ALn ALn SV
范围 报警	11	范围上下限偏差	ALn ALn PV
上下限 报警	16	上下限绝对值	An-L An-H PV
	17	上下限偏差	An-L An-H PV
	18	上限绝对值 下限偏差	An-L SV An-H ► PV
	19	上限偏差 下限绝对值	An-H PV
	20	上下限绝对值 (带保持)	An-L An-H PV
	21	上下限偏差 (帯保持)	An-L An-H PV
	22	上限绝对值 下限偏差 (带保持)	An-L SV An-H PV
	23	上限偏差 下限绝对值 (带保持)	An-H PV



#### 注意 所谓保持功能

是指接通电源时,测量值即使在报警范围之内,也不立即使报警ON,待离开报警的范围并再次进入报警范围内时才发生报警。

- 注)・ 变更了报警动作种类时,请确认报警设定。
  - 由于变更,报警设定值有时发生变化,这并非异常。
  - · 使用OFF延时定时器时,无报警锁定功能,请加以注意。
  - ・ALn : 表示AL1(ch1-10)~AL8(ch1-31)报警设定值。
  - ・ An-H: 表示A1-H(ch1-12)~A8-H(ch1-33)报警设定值。
  - An-L:表示A1-L(ch1-11)~A8-L(ch1-32)报警设定值。dLYn:表示IdLY(chA-4)~8dLY(chA-39)报警ON延时设定值。

### 7|调节器的设定步骤

### 1 输入的设定

※若订购时已指定,则无需进行设定。

① 输入传感器种类与使用的传感器是否一致?

从表2选择所使用的传感器,设定给Pv1(ch8-4)。

(例)T热电偶时, 将Pv1T(ch8-4)设定为"7"。



② 输入量程设定是否与所使用传感器的范围相适应?

表2中列出了各传感器的标准量程。选择与使用的装置相适合的温度量程,将其下限值、上限值分别设定给:下限  $\rightarrow$  Pv1b(ch8-2)、上限  $\rightarrow$  Pv1F(ch8-1)。

- (例) 假设温度量程为0~800[℃]: 设定为: 0 → Pv1b(ch8-2)、800→Pv1F(ch8-1)。
- (注) 也可进行标准量程之外的设定,但建议进行标准量程的设定。
- (注) 直流电压(直流电流)输入时无标准量程。请随意设定上限、 下限。

(在-19999~9999的范围内,下限<上限)


注1) 输入传感器种类PV1T(ch8-4)、输入量程设定(Pv1b(ch8-2)、Pv1F(ch8-1)、Pv1U(ch8-5))应先于所有的设定进行设定,之后请务必进行复位。如果变更该参数,则其他的参数值可能发生变化,但并非异常。请确认所有的参数值。设定输入量程后,请务必进行复位。如果不进行复位,会显示错误的数值。复位后请务必确认设定。

### 2 控制的设定

※请在未能理想的进 行控制时阅读。

### ① 控制的目的? (加热还是冷却?)

目的	动作方式	说明	方法
加热	反动作	由于测量值的上升, 操作输出量变小。	将rEv1(ch2-20) 设为REV。
冷却	正动作	由于测量值的上升, 操作输出量变大。	将rEv1(ch2-20) 设为NRML。



控制种类	说明		方法
PID控制	通过P.I.D参数计算输出,将比例周期(TC(ch2-19))作为100%,以0~100%范围进行输出。进行无控制偏差的稳定控制。		请手动执行自动整定。 自动计算最合适的P.I.D。 (也可手动设定PID值。)
ON/OFF控制 (双位控制)	输出为ON(100%)或OFF(0%)中的一个。(适用于输出开闭频率较高和不顺利时)。	$\Rightarrow$	将ch2 P1(ch2-1) 设定为"0.0"。

### 〔表2〕输入代码表

### 参数: PV1T, PV2T, Al1T

输入种类	输入 代码
测温电阻	
· JPt100 Ω (IBJIS)	0
・Pt100Ω (新JIS)	1
热电偶	
· J	2
· K	3
· R	4
• B	5
·S	6
· T	7
· E	8
· PR40/20	9
I .	I

输入种类		输入 代码
• N		12
· PL-II		13
· WRe5-26		14
直流电压		
• DC1 ~ 5V		16
• DC0 ~ 5V		17
• DC0 ~ 10V		18
• DC0 ~ 10mV		19
• DC0 ~ 50mV		20
直流电流		
• DC4 ~ 20mA		26
• DC0 ~ 20mA		27
电位计		
・有移动平均		23
・无移动平均		24

- 注1) PV1、PV2不可设定为电位计(代码23、24)
- 注2) · 有PFB(PILC第5位=D)时,Ai1仅可设定为电位计(代码23、24) · 无PFB(PILC第5位=S)时,Ai1仅可设定为直流电压(代码16~18) 注3) 因噪声等的影响,阀开度反馈输入不稳定时,

请选择A: 1T=23(有移动平均滤波器)。

### 〔表3〕输入量程表 (标准量程)

### 参数: PV1F/PV1B, PV2F/PV2B, Al1F/Al1B


输入种类		测量范围 (°C)
	JPt100Ω	0 ~ 150
		0 ~ 300
   测温电阻		0 ~ 500
M価も阻   IRJIS		0 ~ 600
		-50 ~ 100
		-100 ~ 200
		-150 ~ 600
	Pt100 Ω	0 ~ 150
		0 ~ 300
		0 ~ 500
测温电阻		0 ~ 600
JIS (IEC)		-50 ~ 100
		-100 ~ 200
		-150 ~ 600
		-150 ~ 850


- ·PT输入使用齐纳隔离器时,请通过用户调整进行调整。
- 注2) 设定为小于上表的最小量程使用时,不能保证 输入精度。
- 注3) 在-50%FS~50%FS的显示中,小于-199.99的 不能显示。


输入和	输入种类		
	J	0 ~ 400	
	J	0 ~ 1000	
	K	0 ~ 400	
	K	0 ~ 800	
	K	0 ~ 1200	
	R	0 ~ 1600	
	В	0 ~ 1800	
热电偶	S	0 ~ 1600	
	Т	-200 ~ 200	
	Т	-200 ~ 400	
	E	0 ~ 800	
	E	-200 ~ 800	
	PR40/20	0 ~ 1800	
	N	0 ~ 1300	
	PL-II	0 ~ 1300	
	WRe5-26	0 ~ 2300	
直流电压	DC1 ~ 5V DC0 ~ 5V DC0 ~ 10V DC0 ~ 10mV DC0 ~ 50mV	-19999 ~ 99999 (可缩放范围)	
直流电流	DC4 ~ 20mA DC0 ~ 20mA		

### 〔表4〕输出类型代码表

### 参数: OTYP







## 〔表5〕Di输入分配(Di1~Di15)

				 :条件	
Di1 ~ Di15 设定值	功能	状态		边沿	
以足固		ON	OFF	ON	→ OFF
0	无	_	_	_	_
1	STBY(待机)	待机状态	通常	_	_
30	AT(自动整定)	_	_	AT启动	AT停止
40	报警锁定清除 (ALM1) ~ (ALM8) 同时解除	_	_	同时解除	锁定保持
50 ~ 57	报警定时器动作 (ALM1) ~ (ALM8)	ON	OFF	_	_
60	R-ACK(远程许可)	远程	本地	_	_
70	SMV(手动指令)	手动模式	自动模式	_	_
80	PV-TRK指令(PV跟踪)	ON	OFF	_	_
103	EX-MV(外部操作量)	EX-MV	MV	_	_
140	公式运算 (12,13,32,33) 切换用	Hi选择	Lo选择	_	_
160	田八五秋/	HOLD	RUN	_	_
161	累计开始/停止 复位	LATCH	RUN	_	_
162	<b>交</b> 坦	复位			

### 〔表6〕DO及LED显示分配

		·	7
DO输出设定值	LED显示设定值	种类	
DO01 ~ DO04	C1, C2		
DO11 ~ DO15	LD01 ~ LD05		
0	0	无设定	
1	1	ALM1	
2	2	ALM2	
3	3	ALM3	
4	4	ALM4	]
5	5	ALM5	
6	6	ALM6	
7	7	ALM7	
8	8	ALM8	
17	17	OR ALM(ALM1~8的逻辑和)	
_	19	开度信号(OPEN)	* 3
_	20 闭度信号(CLOSE)		* 3
_	21 输出(MV)1		
_	22 输出(MV)2		
29	29	系统异常输出	
80	80	手动MV	
81	81	EX-MV	
82	82	远程SV	
83	83	本地SV	
84	84	PV跟踪	
85	85	正动作	
86	86	自动整定(AT)	
87	87	远程请求	
88	88	远程许可(R-ACK)	
89	89	NOT Auto	
90	90	模式OR输出1 *	
91	91	模式OR输出2	* 2
			_

- \* 1) 输出为手动 + 自动
- \* 2) 输出为手动 + EX-MV
- \* 3) 电动阀控制时

### 〔表7〕待机动作

STBY	STBO	待机时的动作		
设定值	设定值	MV输出	MV以外的输出	画面显示
ON	0	PMv1的值 PMC1的值 (-25%~125%)	OFF或 - 25%	显示
ON	1	PMv1的值 PMC1的值 (-25%~125%)	OFF或 – 25%	消失
OFF	_	通常	通常	显示

### 〔表8〕用户分配键

F1~F3设定值	键操作
0	键无效
1	DSV显示 远程/自动切换(按2秒钟) 注1
2	待机切换(按1秒钟)
3	报警锁定清除
10	AT 自动整定 START/STOP
20	报警定时器开始、停止(ALM1)
21	报警定时器开始、停止(ALM2)
22	报警定时器开始、停止(ALM3)
23	报警定时器开始、停止(ALM4)
24	报警定时器开始、停止(ALM5)
25	报警定时器开始、停止(ALM6)
26	报警定时器开始、停止(ALM7)
27	报警定时器开始、停止(ALM8)
30	累计开始/停止
31	累计开始/锁定
32	累计复位
41	将SV1传送到本地SV
42	将SV2传送到本地SV
43	将SV3传送到本地SV
44	将SV4传送到本地SV
45	将SV5传送到本地SV
46	将SV6传送到本地SV
47	将SV7传送到本地SV
50	切换到参数组态0
51	切换到参数组态1
52	切换到参数组态2
53	切换到参数组态3
54	切换到参数组态4
55	切换到参数组态5
56	切换到参数组态6
57	切换到参数组态7
60	参数跳转1
61	参数跳转2
62	参数跳转3

注1) TPLT=11或14时请不要使用。

### 〔表9〕公式运算种类

CALC		
设定值	运算名称	运算公式
0	无公式运算	PV1 M1=PV1 input
1	公式1 (温度压力补偿运算)	$M1=k01 \times \sqrt[*]{PV1} \times \sqrt[*2]{\frac{Ai1+k02}{k03}} \times \frac{k04}{PV2+k05}$ PV1:流量(差压),PV2:温度,Ai1:压力
2	公式2 (温度压力补偿运算)	M1=k01×PV1× <sup>*1</sup> √ <u>Ai1+k02</u> × <u>k04</u> RV2+k05 PV1: 流量(差压),PV2: 温度,Ai1: 压力
3	公式3 (温度压力补偿运算)	M1=k01 × PV1 × <u>Ai1+k02</u> × <u>k04</u> PV2+k05 PV1: 流量(差压),PV2: 温度,Ai1: 压力
4	公式4	$M1 = \frac{(k01 \times (k02 \times PV1 + k03 \times PV2 + k04 \times Ai1) + k05)}{(k06 \times (k07 \times PV1 + k08 \times PV2 + k09 \times Ai1) + k10)}$
5	公式5	$M1 = \frac{(k01 \times ((k02 \times PV1+k03) \times (k04 \times PV2+k05) \times (k06 \times Ai1+k07))+k08)}{(k09 \times ((k10 \times PV1+k11) \times (k12 \times PV2+k13) \times (k14 \times Ai1+k15))+k16)}$
6	公式6	M1=k01 × PV1 × (k02 × PV2+k03 × Ai1)+k04 × Ai1+k05
7	H选择2点	Max(PV1, PV2) 选择PV1和PV2中较大的输入
8	L选择2点	Min( PV1 , PV2) 选择PV1和PV2中较小的输入
9	H选择3点	Max(PV1, PV2, Ai1) 选择PV1、PV2、Ai1中最大的输入
10	L选择3点	Min(PV1、PV2、Ai1) 选择PV1、PV2、Ai1中最小的输入
11	输入切换2点	PV1≤k018寸M1=PV1, PV1>k018寸M1=PV2
12	H/L选择2点 (带Di切换)	7和8的切换 (切换用的Di,在Di功能中设定140。)
13	H/L选择3点 (带Di切换)	9和10的切换 (切换用的Di,在Di功能中设定140。)
20	温度压力补偿%运算	M1=√PV1 (Ai1+K01)+K02 (PV2×K03)+K04 PV1: 差压(流量)%值 K01: 压力补偿常数1 K04: 温度补偿常数2 PV2: 流体温度%值 K03: 温度补偿常数1 Ai1: 差压压力%值 K02: 压力补偿常数2 K05: 开平方截断点 ※輸入数据为%值(0-100000)
21	温度压力补偿%运算(无开平方运算)	M1= PV1
27	H选择2点 (带系数)	M1=max((PV1 × k01+K02),(PV2 × k03+K04))
28	H选择2点 (带系数)	M1=min((PV1 × k01+K02),(PV2 × k03+K04))
29	H选择3点 (带系数)	M1=max((PV1 × k01+K02),(PV2 × k03+K04),(Ai × k05+K06))
30	L选择3点 (带系数)	M1=min((PV1 × k01+K02),(PV2 × k03+K04),(Ai × k05+K06))
31	输入切换2点 (阈值切换) (带系数)	K01>(PV1 × k02+K03)时M1=(PV1 × k02+K03), 除此之外为M1=(PV2 × k04+K05)
32	H/L选择2点 (带Di切换) (带系数)	27和28的切换 (切换用的Di,在Di功能中设定140。)
33	H/L选择3点 (带Di切换) (带系数)	28和29的切换 (切换用的Di,在Di功能中设定140。)
34	输入切换2点 (带阈值切换/ 插补功能) (带系数)	輸入切換2点(帯阈值切換/插补功能)(帯系数) PV1輸入为K05以下时 M1 = (PV1 × K01) + K02 PV2輸入为K06以上时 M1 = (PV2 × K03) + K04 PV > K05目PV2≥ K06时,根据下列插补运算。 K05 = PV1輸入切换下限值 K06 = PV2輸入切换下限值  (1- (PV1 × k01+k02)-k05) × (PV1 × k01+K02)-k05 (PV2 × k03+K04)
40	 热量运算	M1=((PV1 × k01+K02)-(PV2 × k03+K04)) × (Ai × k05+K06))
	<b>水</b> 基 <b>仁</b> 开	((. 11 ANOTHOL) (1 12 ANOTHOL)) A (11 ANOTHOL))

<sup>\*1</sup> 开平方运算截断点可通过k06进行设定。

<sup>\*2</sup> 开平方运算截断点可通过k07进行设定。

### 〔表10〕控制模板

TPLT	控制模板	SV选择	输入公式运算	功能
10	单回路基本PID控制(有输入公式运算)	_	0	
11	单回路SV选择式PID控制(有输入公式运算)	0	0	
13	单回路基本PID控制	<u> </u>	_	普通型
14	单回路SV选择式PID控制	0	_	
16	单回路输入选择PID控制(有输入公式运算)	_	0	
30	单回路电动阀控制(有输入公式运算)	_	0	
31	单回路SV选择式电动阀控制(有输入公式运算)	0	0	   电动阀控制型
33	单回路电动阀控制	_	_	1 电纵例控制空
34	单回路SV选择式电动阀控制	0	_	
50	单回路加热冷却控制(有输入公式运算)	_	0	
51	单回路SV选择式加热冷却控制(有输入公式运算)	0	0	] 加热冷却控制型
53	单回路加热冷却控制	_	_	加浆公型活制空
54	单回路SV选择式加热冷却控制	0	_	

### 请在显示异常时阅读

### 异常时的显示

在本调节器中设有告知异常的显示功能。发生异常时请迅速排除原因。原因排除后,请切断电源后重新通电。

显示	原因	操作输出
טטטט	① 热电偶传感器断线时 ② 测温电阻断线时 ③ PV指示值高于量程上限 + 5%FS时 ④ 未安装RCJ模块时(热电偶输入)	操作输出(MV)以brd1(CH9-35)的值进行输出 (输出的种类) ①HOLD, ②LO(OFF或输出极限下限)
LLLL	① 测温电阻传感器(A-B间)短路时 ② PV指示值低于量程下限值 - 5%FS时	③UP(ON或输出极限上限),④EXMV
LLLL	① PV指示值显示为 – 199.99以下时 注)测温电阻即使低于 – 150°C,也不显示为 <b>LLLL</b> 。	继续控制 注)继续进行控制,直至到 – 5%FS以下 到 – 5%FS以下时,执行过量程。
未显示PV	待机状态(STbo(ch9-30)=1)时	操作输出(MV)以PMv1(CH2-22)的值进行输出
-19999 或 99999	显示极限小于过量程或欠量程时	继续控制 注)继续进行控制,直至到 – 5%FS或 105%FS以下。
未显示正确 的PV	缩放比例设定变更后,未进行本体的复位或重新接通电源。	

### 不能进行键操作时

以下的情况,有时不能进行键操作。

状态	对 策			
已设定LoC,不能显示参数	将LoC(ch1-34)设定为"0"。			
忘记密码	将PS1的参数设定为"F1C3"。 <sup>※</sup> 将PAS1、PAS2(ch9-1~2)设定为0000,解除密码。			

※ 如果设定为"F1C3",将显示所有的参数。
除必需之外请不要变更参数。否则,有时会导致误动作。

### 型号说明

			1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 1213 - 位数
[普	通型]		P X H 9 A    1 -   Y   0
位	规格	注	
4	<正面尺寸 H×W>		
	96 × 96mm		9
5	<控制回路数、功能>		
	单回路 普通型		A   A   A   A   A   A   A   A   A   A
6	<测量值输入>		
	多种输入 1点	<b></b> .	
-	多种输入 2点	注1	2
7	<輔助輸入>   无		
	元		
8			111
9	<輸出>		<del>                                     </del>
"	输出 (OUT 1)   输出 2 (OUT 2 )	注3	
	电流	1	
	电流电流		2
	电流		5
	SSR/SSC驱动 无		A
	SSR/SSC驱动 电流		B
10	<电源>		
	AC100 ~ 240V		Y
11	<通信接□>		
	一 无		0
	RS-485		
10	T-Link  **方象 / AOLU		
12	<数字输入输出> 数字导输入 物出> 数字导输出(包含恢制输出用继由器输出)	注2	
		)±2	
	4点(Di1~4)   2点(Do3、4)   4点(Do1~4)		
	9点(Di1~4) 9点(Di1~4, Di11~15) 9点(Do1~4, Do11~15)	注1	B
13	<	/	
	无		0
			1-1

- 注1) 第6位代码 "2" 和第12位代码 "B"不可同时选择。 注2) 使用继电器作为控制输出时,使用1点(Do4)数字量输出。 注3) 型号代码第9位和输出端子功能的说明如下表所示。 注4) 第11位代码 "T"和第12位代码 "B"或第6位代码 "2"不可同时选择。

	端子	Do4	OUT1		OUT2		
	种类	继电器	电流(4 – 20mA)	SSR/SSC驱动	电流(4 – 20mA)		
代码	功能	控制输出 或 数字量输出	控制输出 或 转送输出	控制输出	转送输出	变送器 供电电源	
第9位	1	0	0	_	_	_	
	2	0	0	_	0	_	
	5	0	0	_	_	0	
	Α	0	_	0	_	_	
	В	0	_	0	0	_	

\*"功能"选择通过参数设定。

一 : 未安装 〇 : 安装

一 : 未安装 〇 : 安装

[单回路电动阀控制]
------------

-			
位	规 格	注	
4	<正面尺寸 H x W>		
	96 × 96mm		9 : : : : : : : : : : : :
5	<控制回路数、功能>		
	单回路 电动阀控制型(有PFB)		D
	单回路 电动阀控制型(无PFB)		
6	<测量值输入>		
	多种输入 1点		
	多种输入 2点	注1	2
7	<辅助输入>		
	无		
	直流电压 1点		1
8	<版本号>		
9	<输出>		
	输出1(OUT1) 输出2(OUT2)	注2	1
	电流 无		2
	电流电流		5
	电流          变送器供电电源		
10	<电源>		
	AC100 ~ 240V		Y
11			
	无		<u> 0                                    </u>
	RS-485		R
	T-Link		
12	× 5 = 111.7 × 111.0—		
	数字量输入 数字量输出(包含控制输出用继电器输出)	注3	
	4点(Di1~4) 2点(Do3, 4)		0
	4点(Di1~4) 4点(Do1~4)		A
L.	9点(Di1~4, Di11~15) 9点(Do1~4, Do11~15)	注1	В
13	110,007,701.0		
	无		0

注1) 多种输入2点和第12位代码B不可组合。 使用外部设定值输入(RSV)时,请选择多种输入2点。 注2) 第5位 "D"和第7位 "1"不可组合。 注3) 使用Do4作为控制输出。 作为事件输出用,Do需要2~3点时请选择代码A, Do需要4~8点时请选择代码B。 注4) 第11位代码 "T"和第12位代码 "B"或第6位代码 "2"不可同时选择。

	端子	端子 Do4 OUT1		OUT2		
	种类	继电器	电流(4 – 20mA)	电流(4 – 20mA)		
代码	功能	作为阀门开闭 输出使用	转送输出	转送输出	变送器 供电电源	
第9位	1	0	0	_	_	
	2	0	0	0	_	
	5	0	0	_	0	

\*"功能"选择通过参数设定。

ולו:	热冷却	]控制	型]
1/1/1/17	WY A	11 T III.	ᆂᅵ

[加表	热冷却控制型]		PXH9F   1 - Y   0
位	规格	注	
4	<正面尺寸 H x W>		
	96 × 96mm		9
5	<控制回路数、功能>		
	单回路 加热、冷却型		F
6	<测量值输入>		
	多种输入 1点		
	多种输入 2点	注1	2
7	<輔助输入>		
	│ 无		0
	直流电压 1点		1
8	<版本号>		1
9	<輸出>		
	_ 输出1 (OUT1) 输出2 (OUT2)	注3	
	电流 电流 无		1
	电流电流		2
	电流 SSR/SSC驱动		3 : : :
	电流 变送器供电电源		5
	SSR/SSC驱动 无		A
	SSR/SSC驱动 电流		B C
	SSR/SSC驱动 SSR/SSC驱动		C
10	<电源>		
	AC100 ~ 240V		Y
11	<通信接□>		
	│ 无		0
	RS - 485		<u>  R</u>
	T-Link		T
12	<数字输入/输出>		
	数字量输入数字量输出(包含控制输出用组	迷电器输出)注2	
	4点(Di1~4) 2点(Do3, 4)		0
	4点(Di1~4) 4点(Do1~4)		A
	9点(Di1~4, Di11~15) 9点(Do1~4, Do11~	15) 注1	В
13	<附加规格>		
	五		0

- 注1) 第6位代码"2"和第12位代码"B"不可同时选择。 注2) 使用继电器作为控制输出时,使用1点(Do4)或2点(Do3)数字量输出。 注3) 型号代码第9位和输出端子功能的说明如下表所示。 注4) 第11位代码"T"和第12位代码"B"或第6位代码"2"不可同时选择。

	端子	Do3	Do4	OL	OUT1		OUT2	
	种类	继电器	继电器	电流(4 – 20mA)	SSR/SSC驱动	电流(4 – 20mA)	SSR/SSC驱动	
代码	功能	控制输出 或 数字量输出	控制输出 或 数字量输出	控制输出 或 转送输出	控制输出	控制输出 或 转送输出	控制输出	变送器 供电电源
第9位	1	0	0	0	_	_	_	_
	2	0	0	0	_	0	_	_
	3	0	0	0	_	_	0	_
	5	0	0	0	_	_	_	0
	Α	0	0	_	0	_	_	_
	В	0	0	_	0	0	_	_
	С	0	0	_	0	_	0	_

\*"功能"选择通过参数设定。

一 : 未安装

○ : 安装

### 规格

(1)电源电压 AC100(-15%)~240V(+10%)50/60Hz (2)功耗 AC100V : 15VA以下

AC220V : 20VA以下

(3)正常动作条件 环境温度 : 10°C~50°C

 环境湿度
 : 90%RH以下(无结露)

 贮存温度
 : -20°C~60°C

 预热时间
 : 15分钟以上

(4)测量值输入 输入信号 : 测温电阻、热电偶、直流电压、直流电流(多种

输入)根据表3

输入指示精度

热电偶输入 : ± 0.1%FS ± 1 digit ± 1°C或 ± 1.5°C中较大者

但是,

B 热电偶 0~400°C范围: ±5%FS±1digit±1°C R 热电偶 0~500°C范围: ±1%FS±1digit±1°C

测温电阻输入 : ± 0.1%FS ± 1digit或±0.25°C中较大者

电压输入、电流输入 : ± 0.1%FS ± 1digit

输入采样周期 : 50ms

输入阻抗

热电偶、电压输入(mV) :  $1M\Omega$ 以上 电压输入(V) :  $1M\Omega$ 电流输入 :  $250\Omega$ 

容许输入电压

电压(V)输入 : DC + 35V / - 10V电流输入 : DC ± 25mA热电偶/测温电阻/电压(mV)输入 : DC ± 5V

降噪比

 串模
 : 40dB(50/60Hz)以上

 共模
 : 120dB(50/60Hz)以上

输入值补偿功能

用户调整 : 零点、量程点 各 ± 50%FS

开平方运算 : 截断点0.0~125.0%,通过OFF设定使运算OFF

一阶延迟滤波 : 0.0~900.0秒

信号源电阻影响/容许配线电阻

热电偶、电压输入(mV) : 每100 Ω 0.1%FS电压输入(V) : 每500 Ω 0.1%FS

测温电阻输入 : 10Ω以下(每10Ω0.1%FS)

(5)继电器接点输出 接点容量 : AC220V/DC30V、3A(阻性负载)

AC220V/DC30V、1A(感性负载)

(6)SSR/SSC驱动输出 ON电压 : 额定DC12V (DC10~15V)

(电压脉冲输出) OFF电压 : DC0.5V以下

最大电流 : DC20mA 负载电阻 : 600 Ω以上

(7)电流输出(DC4~20mA) 点数 : 最大2点(有传送输出)

精度 : ± 0.2%FS 线性度 : ± 0.2%FS 负载电阻 : 600Ω以下 (8)电动阀操作脉冲输出 接点结构 : 1a(SPST)接点× 2[带联锁电路] [OPEN, CLOSE] 接点容量 : AC220V/DC30V, 1A(阻性负载)

AC220V/DC30V, 0.3A(感性负载)

接点寿命 : 10万次以上(额定负载) (9)数字量输入 输入点数 : 最大9点

规格 : 无电压接点或晶体管输入

接点容量 : DC12V、约2mA 动作脉冲宽度 : 200ms以上

(10)数字量输出 数字量输出1~3 : 1a(SPST)接点, AC220V/DC30V, 1A(阻性负载)

数字量输出4 : 1c(SPDT)接点, AC220V/ DC30V, 1A(阻性负载) 数字量输出11~15 : 1a(SPST)接点, AC220V/ DC30V, 1A(阻性负载)

(11)辅助模拟量输入 〔普通型〕

输入点数 : 1点

输入信号 : DC1~5V/DC0~5V/DC0~10V

输入精度 : ± 0.2%FS

〔电动阀控制型〕

输入点数 : 1点

输入信号: 阀开度反馈信号[电位计]

输入精度 : ± 1.0%FS

电阻范围 : 100Ω~10KΩ3线式

 分辨率
 : 0.1%FS

 点数
 : 最大2点

输出信号: 电流输出(DC4~20mA)

精度 : ± 0.2%FS 线性度 : ± 0.2%FS 负载电阻 : 600Ω以下

输出内容 : PV、SV、DV、MV、AiM、MVRB、TV

据放功能 : 有 (13)变送器供电电源输出 点数 : 1点

(14)通信功能<sup>※1</sup> RS-485接□

协议 : 符合Modbus-RTU

传输速度 : 9600bps、19200bps、38400bps

传输距离 : 最大500m(连接总长) 传输方式 : 起止同步(半双工位串行) 符号格式 : 数据长 8位 奇数/偶数/无

T-Link接口

点数 : 1点 通信速度 : 500kbps

连接形态 : 多点、最多可连接25台

通信距离 : 总长最多500m

※1 推荐变换器

(12)模拟量传送输出

(株)RA系统公司生产 RC-77(隔离型) http://www.ras.co.jp 欧姆龙(株)生产 K3SC-10(隔离型) http://www.omron.co.jp

Modbus RTU为modicon公司的商标。

# 

Tel: +86-21-5496-2211(总机) 邮编: 200032

http://www.fics.com.cn

富士电机仪表(上海)有限公司中国上海市徐汇区肇嘉浜路789号均瑶国际广场29楼83-C2室

Fax: +86-21-6417-6672